SAMSUNG

안전을 위한 주의사항 / 사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해 등을 막기위한 내용입니다.
반드시 읽고 올바르게 사용해 주세요.

SAMSUNG Inkjet Telephone Fax 사용설명서/문제해결 설명서

잉크젯 복합기

CF-340 Series

본 제품은 국내(대한민국)용 입니다. 방송방식 및 전원, 전압이 다른 국외에서는 사용할 수 없습니다.

SAMSUNG DIGITall
everyone's invited™

인터넷 홈페이지
www.sec.co.kr/mfp
프린터 드라이버, 제품정보, 소모품 정보 또는 사용중에 문제가 발생한 경우 도움을 받으실 수 있습니다.

삼성프린터 119 홈페이지
www.sp119.co.kr
삼성프린터 사용 중 발생된 문제를 해결할 수 있으며, 프린터 자동진단, 드라이버 업데이트, 드라이버 자동설치 등의 서비스를 이용할 수 있습니다.

서비스센터 대표전화번호 전국 어디서나
1588-3366
제품 모델명, 고장상태, 연락처를 정확히 알려 주시면 고객 여러분의 궁금점을 언제나 친절하게 상담, 빠른 서비스를 제공합니다.

서비스센터 홈페이지
www.samsungsvc.co.kr
고객이 직접 원하는 날짜와 시간에 서비스 접수 및 실시간 사이버 상담이 가능한 사이버 서비스센터를 운영하고 있습니다.

고객 상담실
02-541-3000,080-022-3000

한국A/S우수기업마크란
사후봉사가 우수한 기업에 국가기관인 산업자원부 기술표준원이 품질을 보증하는 인증마크

P/N:JB68-00911A Rev.1.00

이 사용설명서와 제품은 저작권법에 의해 보호되어 있습니다 . (주) 삼성전자의 사전 서면 동의없이 사용설명서 및 제품의 일부 또는 전체를 복사 , 복제 , 번역 또는 전자매체나 기계가 읽을 수 있는 형태로 바꿀 수 없습니다 . 이 사용설명서와 제품은 인쇄상의 잘못이나 기술적인 잘못이 있을 수 있으며 사전 통보없이 이러한 내용들이 변경될 수 있습니다 .

CF-340, CF-341, CF-341TP, CF-345TP 는 삼성전자의 모델명 입니다 .
SAMSUNG 과 삼성로고는 삼성전자의 등록상표입니다 .

Copyright 2004 삼성전자 (주)

이 기기는 가정용으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다 .

CF-340 과 CF-341 은 같은 계열의 모델이며 , 본 사용설명서는 CF-340 을 기본으로 설명되어 있습니다 .
CF-345TP 와 CF-341TP 는 같은 계열의 모델이며 , 본 사용설명서는 CF-345TP 를 기본으로 설명되어 있습니다 .

목 차

제 1 장 기본 설정 및 복사

제품소개 1.2
각 부의 명칭 1.3
앞에서 보기 1.3
뒤에서 보기 1.3
조작판 1.4
..... 1.5
용지 넣기 1.6
용지크기 설정하기 1.7
복사하기 1.8
기본복사하기 1.8
여러가지 기능 설정 후 복사하기 1.8
날짜 및 시간 설정하기 1.9
자기 번호와 이름 넣기 1.10
글자 입력 방법 1.11
잉크절약모드 사용하기 1.12
전화벨 크기 조절하기 1.12
스피커 볼륨 조절하기 1.12

제 2 장 전 화 및 자동다이얼

전화걸기 2.2
수화기들지 않고 다이얼하기 2.2
자동 다이얼 이용하기 2.3
원터치 다이얼과 단축 다이얼 등록하기 2.3
원터치 다이얼 사용하기 2.4
단축 다이얼 사용하기 2.5
전화번호부 검색하여 사용하기 2.6
처음부터 검색하기 2.6
이름의 첫글자를 입력하여 검색하는 방법 2.6
재다이얼하기 2.7
마지막으로 사용한 번호 다시 걸기 2.7
최근에 사용한 번호중에서 찾아서 걸기 2.7
재발신 이용하기 2.8
통화 전환하기 2.8
송화음 차단하기 2.8
통화내용 녹음하기 (CF-345TP 만 적용) 2.8
발신자 확인 서비스 2.9
발신자 확인모드 실행하기 2.9
최근 발신자 찾아보기 2.9
발신자 정보 리스트 인쇄해 보기 2.10

제 3 장 팩스 기능

팩스 보내기 3.2
팩스 보내기에 적당한 문서 3.2
보낼 문서 넣기 3.3
글자선택과 원고선택 상태 설정하기 3.4
직접 번호를 입력하여 보내기 (수동 송신) 3.5
원터치 다이얼 또는 단축 다이얼로 보내기 (자동 송신) ...3.5
팩스 받기 3.6
내게 맞는 수신모드 선택하기 3.6
팩스 모드에서 수신하기 3.7
전화 모드에서 수신하기 3.7
자동 모드에서 수신하기 3.8
자동응답 모드에서 수신하기 (CF-340 인 경우) 3.8
자동응답 모드에서 수신하기 (CF-345TP 인 경우) 3.9
연결된 다른 전화기에서 수신하기 (CF-340 적용) 3.10
수신 취소하기 3.10

제 4 장 자동응답 기능 (CF-345TP 만 적용)

인사말 녹음하기 4.2
녹음된 인사말 들어보기 4.2
자동응답 모드 (TAM) 선택하기 4.3
응답기능 설정하기 4.3
응답기능 해제하기 4.3
녹음된 메시지 듣기 4.4
새로 수신된 메시지만 듣기 4.4
녹음된 모든 메시지 듣기 4.4
이전 메시지 또는 다음 메시지 듣기 4.4
확인한 메시지 지우기 4.5
한개씩 지우기 4.5
모두 지우기 4.5
스피커를 통해 상대방 확인하기 4.5
외출지에서 원격제어하기 4.6
외출지에서 접속하기 4.6
메시지가 수신되면 호출하기 4.8
호출기능 설정하기 4.8
호출기능 해제하기 4.8
팩스가 수신되면 호출하기 4.9
호출기능 설정하기 4.9
호출기능 해제하기 4.9

제 5 장　응용 팩스 기능

같은 문서를 여러 장소로 보내기 5.2
송신 예약하기 5.3
저장 팩스 사용하기 5.4
　　저장할 문서 스캔하기 5.4
　　저장한 문서 지우기 5.4
　　저장된 문서 보내기 5.5
　　저장된 문서 출력하기 5.5
폴링 5.6
　　폴링이란 5.6
　　폴링 송신될 수 있도록 설정해 두기 5.6
　　폴링으로 팩스받기 5.7
예약된 작업 취소하기 5.7
팩스 재전송하기 5.8
팩스 인쇄하기 5.9
수신 거부하기 5.9
　　수신 거부 번호 등록하기 5.9
　　수신 거부 등록된 번호 해제하기 5.10

제 6 장　프린트 기능 (CF-345TP 만 적용)

소프트웨어 설치하기 6.2
　　설치전 컴퓨터 환경 확인하기 6.2
　　프린터 소프트웨어 설치 6.2
　　재설치하기 6.4
　　삭제하기 6.4
　　기본 프린터로 지정하기 6.5
인쇄하기 6.6
　　인쇄하기 6.6
　　인쇄 취소하기 6.7
　　인쇄대기열 사용하기 6.7
프린터 등록정보 사용하기 6.8
　　등록정보 화면열기 6.8
　　내 프린터의 등록정보 화면 알기 6.9
　　도움말 사용하기 6.10

제 7 장 환경설정 및 관리하기

사용자 선택 기능 7.2
설정 상태 변경방법 7.2
소리 설정하기 7.6
리포트 인쇄하기 7.6
인쇄 방법 7.6
메모리 지우기 7.8
잉크 카트리지 관리하기 7.8
잉크 잔량 확인하기 7.9
잉크 카트리지 교체하기 7.9
잉크 카트리지 정렬하기 7.11
잉크 카트리지 청소하기 7.11
잉크 카트리지 노즐 청소 페이지 인쇄하기 7.11
잉크 카트리지 노즐과 설치함의 접촉면 청소하기 7.12
스캔부 청소하기 7.13
흑백 기준값 조정하기 7.15
시험 인쇄하기 7.15
화면에 표시되는 에러 메시지 7.16
문제 해결하기 7.19
팩스 문제 7.19
인쇄품질 문제 7.20
용지 급지 문제 7.20
걸린 용지 제거하기 7.21
원고가 걸렸을 때 7.21
인쇄되어 나오던 종이가 걸렸을 때 7.21

제 8 장 부 록

제품사양 8.2
ITU 4% 견본 (60.5% 축소) 8.4
용지 크기 및 종류 8.5
용지 사양 (인쇄 가능 영역) 8.5
사용할 수 있는 원고 8.6
소모품 구입과 교환시기 8.7
소모품 구입안내 8.7
소모품 교환시기 8.7
서비스에 관하여 8.8
서비스에 관하여 8.8
무상보증의 예외사항 8.8

찾아보기

안전에 관한 규격

청소시의 주의와 경고

제품이 제대로 동작하려면 바르게 관리해 주어야 합니다 .

제품을 청소할 때는 유기 화학약품이나 스프레이식 세제를 사용하지 마십시오 .
제품에 직접 세제를 뿌리지 않도록 하십시오 . 사용설명서에서 언급하지 않은 용품은 제품의 오동작 및 손상이 생길 수 있으므로 사용하지 마십시오 .
청소용품은 어린이의 손이 닿지 않도록 주의하십시오 .

나사로 고정되어 있는 덮개나 보호 장치는 분리하지 마십시오 . 제품 내부의 부품은 지정된 서비스맨이 아니면 수리하거나 관리할 수 없습니다 . 반드시 본 제품과 함께 제공되는 설명서의 지시대로만 청소 및 관리하십시오 .

안전을 위한 주의사항

본 제품과 기타 부속품들은 사용자의 안전을 위한 요구 조건에 맞게 설계되었으며 충분한 안전성 시험을 거친 제품입니다 .
또한 인정기관의 승인을 받았으며 환경 규약을 준수합니다 . 제품을 사용하기 전에 반드시 아래의 주의사항을 읽어주시고 제품을 안전하게 사용하기 위해서는 필요할 때마다 참조하시기 바랍니다 .

본 제품의 안전성 및 성능 시험은 삼성전자 제품만을 사용해서 입증 되었습니다 .

제품과 함께 제공되거나 제품에 표시되어 있는 주의사항 및 지시를 따라주십시오 .

이 표시는 사용자가 상해를 입을 가능성이 있음을 경고합니다 .

본 제품은 라벨에 표시되어 있는 전원에 연결되어야 합니다 . 사용하고 있는 전원을 확인하려면 전력회사에 문의하십시오 .

전원 코드 위에 아무것도 올려 놓지 마십시오 . 코드가 사람에게 밟히거나 걸릴 수 있을 곳에는 제품을 설치하지 마십시오 .

안전을 위한 주의사항 (계속)

본 제품의 전원 차단 장치는 전원 코드입니다 . 모든 전원 공급을 차단하려면 전원 코드를 콘센트에서 빼내시면 됩니다 .

제품 청소를 하기 전에는 반드시 전원 코드를 빼주십시오 . 본 제품용으로 제작된 용품만을 사용해서 청소하십시오 . 다른 용품을 사용하면 제품이 오동작을 일으키거나 심각한 손상을 입을 수 있습니다 .

스프레이식 세제를 사용하지 마십시오 . 사용설명서에 있는 지시에 따라 청소하십시오 .

청소용품을 원래 용도외에 다른 용도로 사용하지 마십시오 . 어린이의 손이 닿지 않도록 주의해서 보관하십시오 .

제품을 습기가 많은 곳이나 실외에 두지 마십시오 .

제품을 불안정한 탁자나 운반용 수레에 놓아두지 마십시오 . 떨어지면 사람에게 상해를 입히거나 제품 자체에 심각한 손상을 입을 수 있습니다 .

제품에 있는 구멍 속에 어떠한 것도 넣지 마십시오 . 전기가 흐르는 부품에 닿거나 부품을 단락시켜 화재나 누전을 일으킬 수 있습니다 .

제품에 어떠한 액체도 쏟지 마십시오 .

분리할 때 도구가 필요한 덮개나 보호 장치는 인증된 관리지침서에서 지시되어 있지 않다면 분리하지 마십시오 .

안전을 위한 주의사항

사용자의 안전과 재산상의 손해 등을 막기 위한 내용입니다 . 아래의 내용을 잘 읽고 올바르게 사용해 주세요 .

전원 관련

손상된 전원코드나 플러그 , 헐거운 콘센트는 사용하지 마세요 .

■감전 , 화재의 위험이 있습니다 .



코드부분을 잡아당겨 빼거나 젖은 손으로 전원플러그를 만지지 마세요 .

■감전 , 화재의 위험이 있습니다 .



전원코드를 무리하게 구부리거나 무거운 물건에 눌려 망가지지 않도록 하세요 .

■감전 , 화재의 위험이 있습니다 .



천둥 , 번개가 치거나 오랜시간 사용하지 않을 때는 전원플러그를 빼 주세요 .

■감전 , 화재의 위험이 있습니다 .



한개의 콘센트에 여러 전기제품을 동시에 꽂아 사용하지 마세요

■감전 , 화재의 위험이 있습니다 .



설치할 때

습기 , 먼지가 많은 곳 , 물 (빗물) 이 튀는 곳에 설치하지 마세요 .

■감전 , 화재의 위험이 있습니다 .

불안정한 곳에 설치하지 마세요 .

■제품이 떨어져 망가지거나 다칠 수 있습니다 .



촛불 , 담뱃불 등을 제품 위에 올려 놓거나 열기구와 가까운 곳에 설치하지 마세요 .

■화재의 위험이 있습니다 .



안전을 위한 주의사항

사용할 때

잉크 카트리지를 불에 넣지 마세요 .

■폭발의 위험이 있습니다 .



용지 넣는 곳이나 본체 내부에 손을 넣지 마세요 .

■날카로운 부분에 다칠 수 있습니다 .



팩스 또는 복합기를 사용할 경우 중요한 문서는 복사본을 사용하세요 .

■중요한 문서나 고가품의 그림등을 팩스로 보내거나 스캔하면서 제품 내부에서 걸려 찢어질 수도 있습니다 .

청소할 때

전원플러그를 뺀 후 청소하고 , 물을 직접 뿌리거나 벤젠 , 신나 , 알콜 등으로 닦지 마세요 .

■수리할 필요가 있을 때는 서비스센터로 연락하세요 .



전원플러그의 핀과 접촉부분에 먼지 , 물 등이 묻어 있으면 잘 닦아 주세요 .

■감전 , 화재의 위험이 있습니다 .



기 타

함부로 분해 , 수리 , 개조 하지 마세요 .

■수리할 필요가 있을 때는 서비스 센터로 연락하세요 .



제품 위에 물이 담긴 그릇 , 약품 , 작은 금속류 등을 올려 놓지 마세요 .

■내부로 들어가면 감전 , 화재의 위험이 있습니다 .



제품에서 이상한 소리 , 냄새 , 연기가 나면 즉시 전원플러그를 빼고 서비스센터로 연락하세요 .

■감전 , 화재의 위험이 있습니다 .



1

기본 설정 및 복사

이 장에 수록된 내용은 :

- 제품소개
- 각 부의 명칭
- 용지 넣기
- 용지크기 설정하기
- 복사하기
- 날짜 및 시간 설정하기
- 자기 번호와 이름 넣기
- 잉크절약모드 사용하기
- 전화벨 크기 조절하기
- 스피커 볼륨 조절하기

본 제품을 설치하는 방법은 별도로 공급되는 설치 설명서에 수록되어 있습니다. 만일 제품을 처음 설치하는 방법부터 보려면 본 제품과 함께 공급되는 " 간단한 설치설명서 " 를 참조하세요.

제품소개

본 제품은 다음과 같은 기능을 가지고 있습니다 .

- 잉크 절약 기능 (1.12 쪽 참조)
- 고속 팩스 (14.4 kbps)
- 대용량 메모리 (40 페이지까지 저장 가능)
- 독립적으로 사용할 수 있는 다기능 팩스
- 한번에 50 페이지까지 설정할 수 있는 복사기능
- 한번에 10 페이지까지 넣을 수 있는 자동원고 급지장치
- 10 개의 원터치 다이얼을 포함한 최대 80 개의 단축다이얼 기능 (2.3 쪽 참조)
- 다양한 팩스 수신 모드 : 전화 모드 (TEL), 팩스 모드 (FAX), 자동 모드 (AUTO), 자동응답 모드 (TAM*) (3.6 쪽 참조)
- 같은 문서를 차례대로 여러 곳으로 보낼 수 있는 팩스기능 (5.2 쪽 참조)
- 송신시각을 예약해 둘 수 있는 예약 팩스기능 (5.3 쪽 참조)
- 송수신 폴링 (5.6 쪽 참조)
- 최근 번호 10 개까지 기억하는 재다이얼 기능
- 리포트 관리 및 인쇄기능 : 전송결과 보고서 , 송수신 현황 보고서 , 전화번호부 등 (7.6 쪽 참조)
- 문서를 저장해서 원본 없이 간편 팩스 보내는 기능 (5.4 쪽 참조)
- 알람 설정 기능

CF-345TP 모델만 적용되는 기능

- PC 프린트 기능 (6.6 쪽 참조)
- 네트워크 기능 지원
- 자동 응답 기능 (TAM)
- 외출시 다른 전화기에서 응답기능 원격제어 가능 (4.6 쪽 참조)
- 메시지 수신시 호출 기능 (자동응답모드에서 메시지가 남겨지면 지정된 곳으로 전화를 걸어 호출하는 기능 . 4.8 쪽 참조)
- 자동응답모드에서 음성 확인 기능 (상대방이 말하는 내용을 들을 수 있는 기능 . 4.5 쪽 참조)
- 외부 스피커 사용기능
- 팩스 수신시 호출 기능 (4.9 쪽 참조)

* 만일 제품이 CF-340 모델이라면 자동응답기(별도 구매)를 연결하여 함께 사용하는 경우에 실행되는 기능입니다.

각 부의 명칭

앞에서 보기

뒤에서 보기



주의! **이 사용설명서에 수록된 제품그림은** CF-345TP **를 기준한 것이므로 구입한 모델에 따라 부분적으로 모습이 다를 수 있습니다** .

조작판

잉크절약
잉크를 절약하여 출력할 때
(버튼에 불이 켜지면 실행 모드)

매너모드
버튼음 , 경고음 등을
소리나지 않게 하고 싶을 때
(버튼에 불이 켜지면 실행 모드)

즐겨찾기
원고를 미리 저장해 놓고
팩스를 보낼 때

잉크교체
카트리지를 교체할 때



CF-345TP 만 적용

응답모드
자동응답 (TAM) 모드를 설정하거나 해제할 때
(버튼에 불이 켜지면 응답모드가 설정)
새 메시지가 녹음되면 깜박입니다 .

인사말
인사말 메시지를 녹음하거나 들을 때

재생 / 녹음
- 수신된 메시지를 들을 때
- 통화내용을 녹음할 때

녹음지움
녹음된 메시지를 지울 때

숫자버튼
다이얼할 때 또는 기능설정시 글자를 입력할 때

특수기호
이름 입력시 기호를 입력할 때

단축다이얼
자주 사용하는 번호를 자동다이얼할 수
있도록 등록하거나 사용할 때

CF-345TP 만 적용

⏮
메시지 재생중에 누르면 지금 재생중인
메시지의 처음부터 다시 재생함
두번 연속으로 누르면 이전 메시지가 재생됨

⏭
메시지 재생중에 누르면 다음 메시지가 재생됨

메뉴

메뉴 기능을 사용할 때

◀ 또는 ▶

- 메뉴를 검색하거나 글자입력모드에서 커서를 원하는 위치로 이동시킬 때
- 소리크기를 조절할 때

선택 /Enter

화면에 표시된 상태를 선택하거나 표시된 수치를 입력할 때

상위메뉴

상위 메뉴의 기능으로 이동할 때

글자선택

문서의 선명도를 높여 팩스를 보내거나 복사할 때

재다이얼 / 포즈

- 최근 번호로 재다이얼할 때
- 포즈시간을 삽입하고 싶을 때

정지 / 기능복귀

동작을 멈추거나 기능 설정을 취소할 때

CF-345TP 만 적용

마이크 . 인사말 메세지 녹음할 때

복사시작

문서를 복사하고자 할 때

팩스전송

작업을 시작하거나 화면에 표시된 상태를 선택할 때

수신모드 / 원고선택

- 팩스 수신 모드를 바꾸고 싶을 때 (원고가 없는 경우)
- 어두운 용지로 된 문서 , 사진 등을 원고상태에 맞추어 명암을 조정할 때 (원고가 있는 경우)

검색 / 통화차단

- 통화중에 수화기의 마이크를 잠시 꺼놓고 싶을 때 (이쪽의 소리가 상대방에게 들리지 않음)
- 메모리에 저장된 번호를 검색할 때

재발신

현재 통화상태를 끝내고 연속하여 다른 곳으로 전화를 걸 때

스피커폰 *CF-345TP 만 적용*

수화기를 들지않고 번호를 다이얼하거나 수화기를 들지않고 통화할 때

온훅다이얼 *CF-340 만 적용*

수화기를 들지않고 번호를 다이얼할때

용지 넣기

용지는 한번에 약 50 장까지 넣을 수 있습니다 .

주의!

제품 구입시에 용지는 A4 **크기를 사용하는 것으로 설정되어 있습니다** . **다른 크기의 용지를 사용하거나 이전에 다른 크기의 용지를 사용했다면 용지를 넣은 뒤** 1.7 **쪽 " 용지크기 설정하기 " 를 참조하여 크기를 바르게 설정하세요** .

1 **용지 받침대를 열고 먼지 방지용 덮개를 열어 주세요** .

2 **용지 사이가 붙지 않도록 충분히 불거나 털어준 뒤 용지 받침대에 올려 주세요** .

• 인쇄될 면이 앞쪽으로 오도록 하세요 .



3 **용지 가이드를 용지폭에 맞춰 오른쪽으로 밀어 주세요** .

4 **용지가 바르게 삽입되면 먼지 방지용 덮개를 제자리에 닫아 주세요** .



용지에 대하여

일반 복사 용지를 사용하면 깨끗하게 인쇄가 됩니다 . 그러나 용지의 품질은 다양하기 때문에 많은 양을 구입하기 전에 몇장을 시험인쇄하여 품질을 확인해 보세요 .
본 제품은 일반 복사 용지 , 두꺼운 용지 , 이중지등을 다양하게 사용할 수 있습니다 .

용지는 여러가지 환경에서 변할 수도 있으므로 같은 종류의 용지를 구입했더라도 각 묶음마다 조금씩 차이가 있을 수 있습니다 . 원하는 결과물을 얻지 못하면 용지의 다른 면을 사용하거나 다른 종류를 사용해 보세요 . 혹은 같은 종류여도 다른 묶음에 들어 있던 용지를 사용해 보세요 .

이런 용지는 사용하지 마세요 .
●연속 용지
●감열 용지
●여러 장으로 되어 있는 서식
●합성 용지
●화학처리된 용지
●올록볼록 엠보싱 처리된 용지

용지크기 설정하기

팩스 수신 , 복사 , 프린트 시 사용될 수 있는 용지는 아래와 같습니다 .

용 지	크 기	중 량
A4	210 mm x 297 mm	70-90g/m^2
레터 (Letter)	216 mm x 279 mm	
리걸 (Legal)	216 mm x 356 mm	

1 **[메뉴] 버튼을 누르세요 .**

2 **[◀] 또는 [▶] 버튼을 눌러 화면에서** SETUP SYSTEM **이 표시되면 [선택** /Enter**] 버튼을 누르세요 .**

3 **[◀] 또는 [▶] 버튼을 눌러** Paper Size **선택한 뒤 [선택** /Enter**] 버튼을 누르세요 .**

4 **[◀] 또는 [▶] 버튼을 눌러 사용할 용지크기를 선택한 뒤 [선택** /Enter**] 버튼을 누르세요 .**

• A4, Letter, Legal 중에 선택하세요 .

5 **설정을 끝내려면 [정지 / 기능복귀] 버튼을 누르세요 .**

복사하기

기본복사하기

1 문서폭에 맞게 원고 가이드를 조정하고 복사할 문서를 뒤집어 넣으세요 .



- 글자나 그림이 있는 부분이 밑으로 가면 됩니다 .
- 문서를 약간 밀어 넣으면 끝부분이 안으로 빨려 들어갑니다 .
- 가는 선으로 이루어진 정밀 도안등을 복사하는 경우라면 [글자선택] 버튼을 사용하여 Superfine 에 맞춰 주세요 . 별도로 선택하지 않으면 자동으로 Standard 모드로 복사됩니다 .

2 [복사시작] 버튼을 누르세요 .

- 화면에 Number of Copies 라고 표시된 뒤 복사매수 입력 화면으로 바뀝니다 .

3 [복사시작] 버튼을 누르세요 .

- 복사가 시작됩니다 .

여러가지 기능 설정 후 복사하기

- 복사 매수 → 복사 배율 → 용지 자동 추림 순으로 설정 한 후 복사하게 됩니다 .
- 설정 중간에 복사하고 싶다면 [복사시작] 버튼을 누르세요 .

1 먼저 기본 복사하기 2 번단계까지 따라하세요 .

2 숫자 버튼을 이용하여 복사 매수를 입력한 뒤 [선택 /Enter] 버튼을 누르세요 .

3 복사 배율을 설정하려면 [◀] 또는 [▶] 버튼을 눌러 배율을 선택한 뒤 [선택 /Enter] 버튼을 누르세요 .

- Zoom Rate 가 표시된 뒤 50%~150% 까지 미리 설정되어 있는 축소 및 확대값 중에서 선택할 수 있습니다 . 기본 배율은 97% 입니다 .

4 복사되어 나오는 용지가 자동으로 추려지기를 원하면 Collate 를 On 으로 선택한 뒤 [선택 /Enter] 버튼을 누르세요 . Off 를 선택했다면 복사가 자동으로 진행됩니다 .

- On 또는 Off 를 선택할 수 있습니다 .
- Collate 는 여러장의 문서를 여러매씩 복사하는 경우에 사용 할 수 있습니다 . 먼저 문서를 모두 스캔 합니다 . 그 다음 문서 전체를 한 장씩 복사하고 다시 문서 전체를 한장씩 복사하는 방법으로 복사 매수만큼 복사하는 기능입니다 .

5 **첫 장부터 복사 할 것인지 마지막장부터 복사할 것인지를 [◀] 또는 [▶] 버튼을 눌러 선택한 뒤 [선택 /Enter] 버튼을 누르세요 .**

- Print Order 가 표시된 뒤 Normal 또는 Reverse 를 선택할 수 있습니다 .
- Normal 을 선택하면 첫장부터 차례대로 복사되어 나옵니다 .
- Reverse 를 선택하면 뒷페이지부터 인쇄되어 나옵니다 . 3, 2, 1 페이지 순서로 인쇄되어 쌓이므로 완료 후 페이지 추림없이 그대로 사용할 수 있습니다 .

6 **복사를 시작하려면 [복사시작] 버튼을 누르세요 .**

복사 도중 용지가 떨어지면 화면에 Load paper and press Enter **라는 경고 메시지가 표시됩니다 .**
새 용지를 넣고 [선택 /Enter] 버튼을 눌러 주세요 .

날짜 및 시간 설정하기

화면의 현재 날짜와 시각이 정확하지 않으면 다음과 같은 방법으로 고쳐 주세요 . 날짜와 시각은 보내는 팩스 상단에 인쇄되어 나갑니다 .

1 **[메뉴] 버튼을 누르세요 .**

2 **[◀] 또는 [▶] 버튼을 눌러 화면에** SET DATE & TIME **이 표시되면 [선택 /Enter] 버튼을 누르세요 .**

3 Date Format **이 표시되면 [선택 /Enter] 버튼을 누른뒤 [◀] 또는 [▶] 버튼을 눌러** Europe(D-M-Y) **또는** USA(M-D-Y) **를 선택해주세요 .**

- Europe(D-M-Y) 는 유럽식 날짜표기 방식 , USA(M-D-Y) 는 미국식 날짜표기 방식 입니다 .
- D 는 날짜 , M 은 월 , Y 는 연도수를 표시합니다 .

4 **숫자버튼으로 날짜 , 시각을 입력한 뒤 [선택 /Enter] 버튼을 누르세요 .**

- [◀] 또는 [▶] 버튼을 이용하여 커서를 입력할 자리로 이동할 수 있습니다 .
- 숫자가 잘못 눌러지면 " 삐 -" 하는 경고음이 울리고 다음 단계로 진행되지 않습니다 . 바르게 다시 입력하세요 .
- 시각을 입력할 때 24 시 방식으로 입력하세요 . 예를 들어 오후 3 시 30 분이라면 1530 을 입력하세요 .

자기 번호와 이름 넣기

자기 팩스 번호와 이름 (또는 회사나 부서명) 을 넣어두면 보내는 팩스 상단에 자동으로 인쇄되어 나가므로 팩스를 수신한 사람은 어디서 온 팩스인지 쉽게 확인할 수 있습니다 .

1 [**메뉴**] **버튼을 누릅니다** . **화면에** SET SYSTEM ID **가 표시되면** [**선택** /Enter] **버튼을 누르세요** .

2 **화면에** Fax Number **가 표시되면** [**선택** /Enter] **버튼을 누르세요** .

3 **자신의 팩스번호를 입력한 뒤** [**선택** /Enter] **버튼을 누르세요** .

- 최대 20 자까지 넣을 수 있습니다 .
- 숫자 사이에 " - " 을 삽입하려면 우물정자 [#] 버튼 , 더하기 부호 (+) 를 삽입하려면 별표 [*] 버튼을 누르세요 .
- 번호를 잘못 눌렀다면 [◀] 또는 [▶] 버튼을 사용하여 잘못 입력된 숫자로 커서를 이동시킨 뒤 정확하게 다시 입력하세요 .

4 **화면에** Fax Name **이 표시되면** [**선택** /Enter] **버튼을 누르세요** .

5 **숫자버튼을 이용하여 이름을 입력** (**최대** 40 **자까지**) **한 뒤** [**선택** /Enter] **버튼을 누르세요** .

- 빈칸 , 더하기 부호등 특수 기호도 삽입할 수 있습니다 . 이름을 넣는 방법은 1.11 쪽에 설명되어 있습니다 .
- 번호를 잘못 눌렀다면 [◀] 또는 [▶] 버튼을 사용하여 잘못 입력된 글자로 커서를 이동시킨 뒤 정확하게 다시 입력하세요 .
- 설정이 끝나거나 , 입력 도중에 [정지 / 기능복귀] 버튼이 눌러지면 대기상태로 바뀝니다 .

글자 입력 방법

숫자버튼 위에 인쇄되어 있는 글자를 넣어서 이름을 만들 수 있습니다 . 기능 설정시 이름을 입력하는 단계가 되면 아래 방법으로 글자를 입력하세요 .

1 이름 입력 상태가 되면

- 예를 들면 자기 번호와 이름 넣기 (1.10 쪽 참조) 의 5 번 단계 .

2 원하는 글자가 인쇄된 숫자 버튼을 누릅니다 .

- 원하는 글자가 표시될 때까지 반복해 눌러 주세요 . 예를 들어 “S” 를 넣으려면 숫자 [7] 버튼을 누르세요 . [7] 을 누를 때마다 P → Q → R → S → 7 → P ... 가 차례로 표시됩니다 .
- 각 숫자버튼으로 넣을 수 있는 글자는 아래의 도표를 참조하세요 .

3 원하는 글자가 표시되면 다음 글자가 인쇄된 숫자 버튼을 누르세요 .

- 커서는 자동으로 다음 글자의 입력위치로 옮겨져 깜박거립니다 .
- ABC 처럼 다음에 입력할 글자가 같은 숫자버튼에 있는 경우 [▶] 버튼을 눌러 커서를 다음 칸으로 이동시킨 후 같은 버튼을 눌러 사용하면 됩니다 .

4 글자입력이 완료되면 [선택 /Enter] 버튼을 누르세요 .

각 숫자 버튼으로 입력할 수 있는 글자들

버 튼	나타나는 문자
1	빈칸 → 1
2	A → B → C → 2
3	D → E → F → 3
4	G → H → I → 4
5	J → K → L → 5
6	M → N → O → 6
7	P → Q → R → S → 7
8	T → U → V → 8
9	W → X → Y → Z → 9
0 (특수기호)	+ → - → , → . → ' → / → * → # → & → 0

입력단계에서 오랜 시간 지체하면 자동으로 대기상태로 바뀝니다 .

잉크절약모드 사용하기

잉크 절약 모드를 설정하면 복사 , 프린트 또는 팩스 수신시 잉크를 절약하여 인쇄합니다 .

1 잉크 절약 모드를 설정하려면 [잉크절약] 버튼을 눌러 버튼에 불이 켜지게 하세요 .

- 잉크 절약 모드에서는 일반 모드보다 25% 가량 잉크가 절약됩니다 .
- 일반 모드에 비해 인쇄 품질은 떨어집니다 . 선명한 인쇄를 원하면 잉크절약모드를 해제하세요 .

2 잉크 절약 모드를 해제하려면 [잉크절약] 버튼을 다시 눌러 불이 꺼지게 하세요 .

전화벨 크기 조절하기

벨소리를 여러 크기로 조절할 수 있습니다 .

수화기가 들려 있지 않은 상태에서 [◀] 또는 [▶] 버튼을 눌러 크기를 선택하세요 .

- 화면에 Ringer Volume 과 함께 0 부터 3 까지 레벨이 표시됩니다 .
- 크기를 0 으로 선택하면 전화가 와도 벨이 울리지 않습니다 .

스피커 볼륨 조절하기

스피커폰를 통해 들리는 소리크기를 조절할 수 있습니다 .

1 [스피커폰] (또는 [온훅다이얼]) 버튼을 누르세요 .

- 통화중에도 조절할 수 있습니다 .
- 버튼 이름은 제품에 따라 다릅니다 . CF-345TP 는 [스피커폰], CF-340 에서는 [온훅다이얼] 로 되어 있습니다 .

2 [◀] 또는 [▶] 버튼을 사용하여 원하는 크기를 선택하세요 .

- 화면에 Phone Volume 과 함께 1 부터 5 까지 레벨이 표시됩니다 .
- 버튼을 누를 때마다 소리가 커지거나 작아집니다 .

2

전 화 및 자동다이얼

이 장에 수록된 내용은 :

- 전화걸기
- 자동 다이얼 이용하기
- 전화번호부 검색하여 사용하기
- 재다이얼하기
- 재발신 이용하기
- 송화음 차단하기
- 통화내용 녹음하기 (CF-345TP 만 적용)
- 발신자 확인 서비스

전화걸기

전화를 걸거나 팩스를 보내려고 할 때 다음과 같은 방법으로 번호를 다이얼 할 수 있습니다 .

- 수화기들지 않고 다이얼하기
- 번호를 원터치 다이얼 또는 단축 다이얼에 미리 등록시켜 두었다가 다이얼하기
- 전화번호부에 등록된 번호를 찾아서 다이얼하기
- 재다이얼하기
- 수화기들고 번호를 직접 입력하여 다이얼하기

수화기들지 않고 다이얼하기

전화를 걸 때 수화기를 들지 않아도 됩니다 .

1 [**스피커폰**] (**또는** [**온훅다이얼**]) **버튼을 누르세요** .

- 스피커를 통해 “뚜 -” 하는 발신음이 들립니다 .
- 버튼 이름은 제품에 따라 다릅니다 . CF-345TP 는 [스피커폰], CF-340 에서는 [온훅다이얼] 로 되어 있습니다 .

2 **번호를 누르세요** .

3 **전화가 연결된 뒤 상대방과 통화하려면** :

- CF-340 사용자라면 수화기를 들고 통화할 수 있습니다 .
- CF-345TP 사용자라면 수화기를 들지 않고 마이크를 향해 말할 수 있습니다 (스피커폰 통화). 수화기로 통화하고 싶다면 수화기를 들면 됩니다 .

자동 다이얼 이용하기

자주 사용하는 번호라면 00 에서 80 까지 두자리 숫자로 미리 등록시켜 두면 원터치 다이얼 또는 단축 다이얼로 간편하게 전화를 걸 수 있습니다 .

원터치 다이얼과 단축 다이얼 등록하기

원터치 다이얼과 단축 다이얼 등록 방법은 동일합니다 . 등록된 번호는 전화번호부 (Phonebook) 에 저장됩니다 . 저장된 내용을 보시려면 7.6 쪽 " 리포트 인쇄하기 " 을 참조하세요 .

1 [**단축 다이얼**] **버튼을 약** 2 **초가량 길게 누르세요** .

- 화면에 Speed [00-80]>## 이 표시됩니다 .

2 **두자리수로 단축번호를 입력하고** [**선택** /Enter] **버튼을 누르세요** .

- 0, 1, 2, ... 9 번은 00, 01, 02, ... 09 로 입력하세요 .
- 입력한 단축번호 중에 00 에서 09 까지는 원터치 다이얼로 사용할 수 있고 10 부터 80 까지는 단축다이얼로 사용할 수 있습니다 .
- 해당 번호가 이미 지정되어 있다면 화면에는 등록된 번호가 나타난 뒤 Delete? Y/N 이라고 묻습니다 . 다른 단축번호를 선택하려면 [◀] 또는 [▶] 버튼을 눌러 N 을 선택하고 [선택 /Enter] 버튼을 누르세요 . 다른 단축번호를 누른후 [선택 /Enter] 버튼을 누르세요 . 이미 등록되어 있는 번호를 지우려면 [◀] 또는 [▶] 버튼을 눌러 Y 를 선택하고 [선택 /Enter] 버튼을 누르세요 . 해당 단축번호를 다시 누른 후 [선택 /Enter] 버튼을 누르세요 .

3 **등록할 전화 번호 또는 팩스 번호를 입력하고** [**선택** /Enter] **버튼을 누르세요** .

- 번호사이에 대기시간 (포즈) 을 넣으려면 [재다이얼 / 포즈] 버튼을 누릅니다 . 대기시간을 넣은 위치에 P 가 표시됩니다 .
- 번호를 잘못 입력했다면 [◀] 또는 [▶] 버튼을 사용하여 커서가 해당 숫자밑에 오게한 뒤 정확하게 다시 입력하세요 .

• 다이얼 대기시간 (포즈) 넣기
사용하고 있는 전화가 외부에 전화를 걸 때 외부 국선 번호 (주로 9 번) 를 누르고 상대방의 전화번호를 눌러야 하는 경우 (사설 교환기에 연결되어 있는 경우) 전화번호를 메모리에 등록할 때 9 번을 같이 기억시켜야 하는데 9 와 전화번호 사이에 다이얼 대기 시간 (포즈) 을 넣어야 합니다 . 대기시간을 삽입하지 않고 번호만 연속하여 기억시켜 두면 다이얼이 제대로 되지 않을 수 있습니다 .

4 Name: **이 표시되면 이름을 입력하고** [**선택** /Enter] **버튼을 누르세요** .

- 이름을 넣지 않으려면 그냥 [선택 /Enter] 버튼을 누르세요 .
- 이름을 입력해두면 발신자 확인 서비스를 사용하고 있는 경우 발신자 이름이 표시되므로 편리합니다 .
- 이름은 최대 20 자까지 넣을 수 있습니다 . 글자를 입력하는 방법은 1.11 쪽을 보세요 .

5 **다른 번호를 계속하여 등록하려면 단계** 2 **부터 반복하세요** .

6 **등록이 완료되면** [**정지 / 기능복귀**] **버튼을 누르세요** .

원터치 다이얼 사용하기

1 팩스를 보내려면 먼저 보낼 문서를 넣어 주세요 .

• 전화를 거는 경우라면 원고를 넣지 마세요 .

2 원하는 번호가 기억되어 있는 단축번호를 [0] 에서 [9] 중에서 선택하여 길게 누르세요 .

• 원터치 다이얼은 00 에서 09 로 등록된 번호입니다 .

• 등록된 번호가 없으면 " 삐리릭 -" 소리와 함께 화면엔 Number Not Assigned 가 표시된 뒤 대기상태가 됩니다 . 2.3 쪽 " 원터치 다이얼과 단축 다이얼 등록하기 " 를 참조하세요 .

3 해당 단축번호에 등록되어 있던 이름과 전화번호가 표시된 뒤 자동으로 다이얼이 시작됩니다 .

4 보낼 문서가 들어 있었다면 스캔되어 메모리에 먼저 저장된 뒤 송신이 시작됩니다 .

• 통화하려면 수화기를 드세요 .

• CF-345TP 사용자는 스피커폰 통화를 할 수 있습니다 .

원터치 다이얼 사용시 알아두기

- **문서가 모두 메모리에 저장된 뒤 송신되지 않고 한장씩 스캔된 후 전송되게 하려면** Send From Memory **메뉴 기능을 해제상태로 맞춰두면 됩니다** . 7.2 **쪽 " 설정 상태 변경방법 " 을 참조하세요** .
- Superfine **모드로 설정하면** Send From Memory **메뉴기능에 상관없이 문서는 메모리에 저장되지 않고 전송합니다** .
- **전화번호부를 인쇄하면 각 단축번호에 저장되어 있는 번호내역을 볼 수 있습니다** . 7.6 **쪽 " 리포트 인쇄하기 " 를 참조하세요** .
- **팩스를 보낼 경우 상대편 팩스가 응답이 없다면 화면에** To redial now, press Start Fax **가 표시됩니다** . **즉시 재다이얼하려면 [팩스전송] 버튼을 , 취소하려면 [정지 / 기능복귀] 버튼을 누르세요** .

단축 다이얼 사용하기

1 팩스를 보내려면 먼저 보낼 문서를 넣어 주세요 .

• 전화를 거는 경우라면 원고를 넣지 마세요 .

2 [단축 다이얼] 버튼을 누르세요 .

3 2 자리수로된 단축번호를 입력하세요 .

• 원터치 다이얼 (00 ~ 09) 도 2 자리수로 입력하여 사용할 수 있습니다 .
• 등록된 번호가 없으면 " 삐리릭 -" 소리와 함께 화면엔 Number Not Assigned 가 표시된 뒤 다른 단축번호 입력을 요청합니다 . 2.3 쪽 " 원터치 다이얼과 단축 다이얼 등록하기 " 를 참조하세요 .

4 [팩스전송] 버튼을 누르세요 .

• 화면에는 해당 번호에 저장되어 있던 번호와 이름이 잠시 표시된 뒤 자동으로 다이얼이 시작됩니다 .

5 보낼 문서가 들어 있었다면 모두 스캔되어 메모리에 먼저 저장된 뒤 송신이 시작됩니다 .

• 통화하려면 수화기를 드세요 .
• CF-345TP 사용자는 스피커폰 통화를 할 수 있습니다 .

단축 다이얼 사용시 알아두기

- **문서가 모두 메모리에 저장된 뒤 송신되지 않고 한장씩 스캔된 후 전송되게 하려면** Send From Memory **메뉴 기능을 해제상태로 맞춰두면 됩니다** . 7.2 **쪽 " 설정 상태 변경방법 " 을 참조하세요** .
- Superfine **모드로 설정하면** Send From Memory **메뉴기능에 상관없이 문서는 메모리에 저장되지 않고 전송됩니다** .
- **전화번호부를 인쇄하면 각 단축번호에 저장되어 있는 번호내역을 볼 수 있습니다** . 7.6 **쪽 " 리포트 인쇄하기 " 를 참조하세요** .
- **팩스를 보낼 경우 상대편 팩스가 응답이 없다면 화면에** To redial now, press Start Fax **가 표시됩니다** . **즉시 재다이얼하려면 [팩스전송] 버튼을 , 취소하려면 [정지 / 기능복귀] 버튼을 누르세요** .

전화번호부 검색하여 사용하기

전화번호부에 등록시킨 원터치 다이얼 및 단축 다이얼 번호를 기억하지 못하는 경우 아래 방법으로 전화번호부에서 검색하여 사용할 수 있습니다 .

처음부터 검색하기

1 [검색 / 통화차단] 버튼을 누르세요 .

2 [◀] 또는 [▶] 버튼을 눌러 원하는 번호를 찾으세요 .

- 누를 때마다 등록된 번호나 이름 (번호와 함께 등록한 경우) 이 차례로 표시됩니다 .
- [▶] 버튼을 사용하면 단축번호의 내역을 순서대로 볼 수 있고 [◀] 버튼을 사용하면 끝에서 부터 차례대로 볼 수 있습니다 . 마지막 번호가 지나면 다시 처음으로 되돌아 갑니다 .

3 찾는 번호가 화면에 표시되면 [팩스전송] 버튼을 누르세요 .

- 번호가 다이얼됩니다 .
- 원고가 들어 있었다면 해당 번호로 팩스 송신됩니다 .

이름의 첫글자를 입력하여 검색하는 방법

1 [검색 / 통화차단] 버튼을 누르세요 .

2 찾으려는 이름의 첫글자가 인쇄된 버튼을 누르세요 .

- 예를 들어 Samsung 으로 입력한 이름을 찾으려면 첫글자인 S 에 해당되는 숫자버튼 [7] 을 누릅니다 . 글자를 입력하는 방법은 1.11 쪽을 보세요 .
- 지정한 글자에 가장 근접한 이름을 찾아서 화면에 표시합니다 .
- 지정한 글자로 시작되는 이름이 없다면 화면에 Not Found 가 표시됩니다 .

3 화면에 표시된 이름이 찾는 이름이 아니라면 [◀] 또는 [▶] 버튼을 누르세요 .

4 찾는 이름과 번호가 화면에 표시되면 [팩스전송] 버튼을 누르세요 .

- 번호가 다이얼됩니다 .
- 원고가 들어 있었다면 해당 번호로 팩스 송신됩니다 .

재다이얼하기

가장 마지막으로 사용한 번호 또는 가장 최근에 사용한 10 개 번호중에서 선택하여 재다이얼할 수 있습니다 .

마지막으로 사용한 번호 다시 걸기

1 [재다이얼 / 포즈] 버튼을 누르세요 .

- 마지막으로 사용한 번호가 다이얼됩니다 .
- 보낼 문서가 들어 있었다면 해당 번호로 팩스 송신됩니다 .

2 상대방과 통화하려면 수화기를 드세요 .

- CF-345TP 사용자라면 스피커폰 통화를 할 수 있습니다 .
- 팩스가 송신중인 경우라면 수화기를 들어도 통화는 할 수 없습니다 .

최근에 사용한 번호중에서 찾아서 걸기

1 [재다이얼 / 포즈] 버튼을 약 2 초간 길게 누르세요 .

2 화면에 Recent Numbers 가 표시되면 [선택 /Enter] 버튼을 누르세요 .

- 가장 최근에 사용한 번호가 화면에 나타납니다 .

3 [◀] 또는 [▶] 버튼을 사용하여 원하는 번호를 찾습니다 .

- 최근에 사용한 번호 10 개를 볼 수 있습니다 .

4 찾는 번호가 화면에 표시되면 [팩스전송] 버튼을 누르세요 .

- 보낼 문서가 들어 있었다면 해당 번호로 팩스 송신됩니다 .

5 상대방과 통화하려면 수화기를 드세요 .

- CF-345TP 사용자라면 스피커폰 통화를 할 수 있습니다 .
- 팩스가 송신중인 경우라면 수화기를 들어도 통화는 할 수 없습니다 .

재발신 이용하기

사설 교환기에 연결된 상태에서 다른 곳으로 전화를 돌려 줄 때 (통화전환) 사용할 수 있습니다 .

통화 전환하기

1 **통화중에 [재발신] 버튼을 누르세요** .

• 통화중인 상대방은 통화 보류 상태가 됩니다 .

2 **통화전환할 전화번호를 누르세요** .

3 **상대방이 응답하면 수화기를 내리세요** .

만약 통화전환 서비스가 되지 않는 상태에서 [재발신] 버튼을 누르면 전화가 끊기게 되므로 서비스 회사 또는 전화국에 확인 후 사용하세요 .

송화음 차단하기

스피커폰을 이용하여 통화할 때 내쪽의 소리가 상대방에게 들리지 않도록 할 수 있는 기능입니다 .

1 **통화중에 [검색 / 통화차단] 버튼을 누르세요** .

• 화면에 MUTE 가 표시되면 송화음 차단 상태입니다 .

2 **원상태로 복귀시키려면 [검색 / 통화차단] 버튼을 한번 더 누르세요** .

통화내용 녹음하기 (CF-345TP 만 적용)

스피커폰을 이용하여 통화할 때 통화 내용을 녹음할 수 있습니다 .

1 **통화중에 [재생 / 녹음] 버튼을 누르세요** .

• 통화내용이 녹음됩니다 . 메모리의 저장공간 여유에 따라 녹음시간은 달라질 수 있습니다 .
• 녹음된 내용은 발신자가 남긴 메시지로 저장됩니다 .

2 **녹음을 끝내려면 [정지 / 기능복귀] 버튼을 누르세요** .

발신자 확인 서비스

전화국에서 제공하는 발신자 확인 서비스를 신청하게 되면 내게 전화를 건 사람의 이름이나 또는 번호로 표시됩니다 . 이름으로 표시되는 경우는 상대방의 번호가 이미 원터치 다이얼이나 단축 다이얼에 등록되어 있는 번호와 동일한 경우로 번호 등록시 이름을 함께 기억시켜 두었다면 발신자 확인시 이름을 표시하게 됩니다 . 발신자 확인 서비스를 신청한 뒤 본 제품에서 다음과 같은 기능을 설정해 둘 수 있습니다 .

발신자 확인모드 실행하기

1 **[메뉴] 버튼을 누르세요** .

2 **[◀] 또는 [▶] 버튼을 눌러** SETUP SYSTEM **을 선택한 뒤 [선택** /Enter] **버튼을 누르세요** .

3 **[◀] 또는 [▶] 버튼을 눌러** Caller ID **를 선택한 뒤 [선택** /Enter] **버튼을 누르세요** .

4 **[◀] 또는 [▶] 버튼을 사용하여 아래 중에서 원하는 상태를 선택하세요** .

- On: 발신자 확인 기능이 실행됩니다 .
- On/w Junk Fax: 발신자 확인 기능이 실행되고 수신 거부 번호로 등록되어 있는 팩스는 받지 않도록 설정됩니다 . 5.9 쪽 " 수신 거부하기 " 을 참조하세요 .
- Off: 발신자 확인 기능이 실행되지 않습니다 .

5 **[선택** /Enter] **버튼을 누르세요** .

6 **끝내려면 [정지 / 기능복귀] 버튼을 누르세요** .

최근 발신자 찾아보기

발신자 확인 서비스를 받고 있는 경우 최근 내게 전화를 걸었거나 팩스를 보낸 발신자를 찾아볼 수 있습니다 .

1 **[재다이얼 / 포즈] 버튼을 약** 2 **초간 누르세요** .

2 **[◀] 또는 [▶] 버튼을 눌러** Caller ID **를 선택한 뒤 [선택** /Enter] **버튼을 누르세요** .

- 가장 최근 번호가 화면에 나타납니다 .

3 **[◀] 또는 [▶] 버튼을 사용하여 원하는 번호를 찾으세요** .

- 만일 그 번호가 전화번호부에 이름과 함께 등록되어 있는 번호라면 번호대신 해당 이름이 표시됩니다 .

4 **끝내려면 [정지 / 기능복귀] 버튼을 누르세요** .

발신자 정보 리스트 인쇄해 보기

최근에 전화를 걸어 왔거나 팩스를 보내왔던 30 명의 번호 내역을 인쇄해 볼 수 있습니다 .

1 [**메뉴**] **버튼을 누르세요** .

2 [◀] **또는** [▶] **버튼을 눌러** REPORTS **항목을 선택한 뒤** [**선택** /Enter] **버튼을 누르세요** .

3 [◀] **또는** [▶] **버튼을 눌러** Caller ID **항목을 선택한 뒤** [**선택** /Enter] **버튼을 누르세요** .

• Caller ID 항목이 인쇄되어 나옵니다 .

3

팩스 기능

이 장에 수록된 내용은 :

- 팩스 보내기
- 팩스 받기

팩스 보내기

팩스 보내기에 적당한 문서

팩스를 깨끗하게 보내려면 무엇보다 보내는 문서의 상태가 좋아야 합니다. 팩스 보내기에 적당한 문서는 아래와 같습니다 .

- 밝은 색 용지
- 검정 필기구 사용 (연필 또는 초록 , 빨간펜 보다 검정색이 선명하게 인쇄되어 나옵니다 .)
- 종이 가장 자리는 여백으로 비워진 것 (종이 끝까지 글자나 내용이 있는 경우 내용이 잘리거나 두장으로 인쇄되어 나올 수 있습니다 .)

아래와 같은 문서는 팩스보내기에 적당하지 않습니다 .

- 필름 , 트레싱지 같이 투명한 문서
- 감광지 , 또는 카본 처리된 문서
- 구겨지거나 접힌 문서
- 전산용지
- 코팅된 문서
- 너무 얇은 문서 (예 : 습자지)
- 천이나 금속 , 인화지로 된 매우 두꺼운 문서
- 접착액으로 붙인 문서
- 너무 크거나 너무 작은 문서

이런 문서는 그대로 사용하지 말고 적당한 크기로 복사한 사본을 사용하세요 .

보낼 문서 넣기

1 문서폭에 맞게 원고 가이드를 조정하고 복사할 문서를 뒤집어 넣으세요 .



- 글자나 그림이 있는 부분이 밑으로 가면 됩니다 .
- 한번에 최대 10 장까지 넣을 수 있습니다 . 첫장이 밑으로 들어가도록 하세요 .
- 보낼 문서가 일반 용지에 비해 두꺼운 편이거나 얇은 편이라면 걸릴 수 있으므로 한번에 한장씩 보내세요 .
- 크기나 두께가 다른 문서라면 함께 넣지 마세요 .
- 젖은 부분이 있거나 클립이나 스테플 처리된 문서는 사용하지 마세요 . 팩스로 보내기에 적당한 문서에 대한 설명은 3.2 쪽 " 팩스 보내기에 적당한 문서 " 를 참조하세요 .

2 문서를 가볍게 밀어 넣으면 끝부분이 안으로 빨려 들어갑니다 .

- 화면에 Document Ready 라고 표시되면 원고를 인식한 상태입니다 .
- 만일 원고가 바르게 삽입되지 않아 비스듬한 각도로 들어갈 것 같으면 손으로 조작판을 들어올려 원고를 빼내었다가 처음부터 다시 넣어 주세요 .



3 [수신모드 / 원고선택] 버튼 또는 [글자선택] 버튼등을 이용하여 원고 상태에 맞게 선택한 뒤 보내세요 . (3.4 쪽 참조)

글자선택과 원고선택 상태 설정하기

보낼 문서가 가는 선으로 이루어진 정밀 도안등인 경우 [글자선택] 버튼을 , 연필등으로 기재되어 흐리거나 바탕이 진한 원본 , 또는 사진이라면 [수신모드 / 원고선택] 버튼을 이용하여 보낼 문서의 상태에 맞추어 선택해 주면 선명한 팩스를 보낼 수 있습니다 .

1 보낼 문서를 뒤집어 넣어 주세요 . (3.3 쪽 참조)

2 원고가 가는 글자나 선으로 작성되어 있다면 [글자선택] 버튼을 누르세요 .

- 버튼을 누를 때마다 화면에 Standard → Fine → Superfine 이 교대로 표시됩니다 .
- Standard: 글자선택이 필요없는 경우 .
- Fine: 가는 글자나 선으로 된 문서인 경우 .
- Superfine: 매우 정밀한 글자나 그림으로 된 문서인 경우 . (이 기능은 상대 팩스기도 Superfine 기능을 가지고 있어야 정상적으로 실행됩니다 . 즐겨찾기로 보내기 , 여러곳으로 팩스 보내기 , 예약해서 팩스 보내기 등 메모리 기능을 사용해야만 할때는 Superfine 을 사용할 수 없습니다)

3 원고 상태가 희미하거나 어두운 경우 [수신모드 / 원고선택] 버튼을 누르세요 .

- 버튼을 누를 때마다 화면에 Normal → Lighten → Photo → Darken 가 차례대로 표시됩니다 .
- Normal: 원고선택이 필요없는 경우 .
- Lighten: 문서의 상태가 어둡거나 바탕 색상이 있는 경우 .
- Photo: 사진이거나 사진이 포함된 문서인 경우 .
- Darken: 연필등으로 쓴 흐린 문서인 경우 .

원고를 넣지 않은 상태에서 [수신모드 / 원고선택] 버튼을 누르면 수신모드 선택기능이 실행됩니다 .

4 상대 팩스 번호를 입력하세요 .

- 직접 번호를 입력하여 보내기 (3.5 쪽 참조)
- 전화번호부에 저장시킨 번호로 보내기 (3.5 쪽 참조)

직접 번호를 입력하여 보내기 (수동 송신)

1 보낼 문서를 뒤집어 넣으세요 . (3.3 쪽 참조)

• 필요하다면 [글자선택] 버튼 또는 [수신모드 / 원고선택] 버튼을 이용하여 보낼 문서의 상태에 맞추세요 . (3.4 쪽 참조)

2 수화기를 들거나 [스피커폰] (또는 [온훅다이얼]) 버튼을 누르세요 .

3 상대 팩스번호를 누르세요 .

4 상대 팩스기에서 “삐 -” 소리가 들리면 [팩스전송] 버튼을 누르세요 .

• 수화기를 든 경우라면 수화기를 내리세요 .

원터치 다이얼 또는 단축 다이얼로 보내기 (자동 송신)

자주 사용하는 팩스번호라면 원터치 다이얼 또는 단축 다이얼에 미리 등록하여 간단하게 보낼 수 있습니다 . 팩스번호를 등록하려면 2.3 쪽을 참조하세요 .

1 보낼 문서를 뒤집어 넣으세요 . (3.3 쪽 참조)

• 필요하다면 [글자선택] 버튼 또는 [수신모드 / 원고선택] 버튼을 이용하여 보낼 문서의 상태에 맞추세요 . (3.4 쪽 참조)

2 원하는 번호가 단축번호 00 에서 09 중에 기억되어 있다면 0 에서 9 중에서 해당 번호를 길게 누르세요 . 단축번호 10 에서 80 중에 기억되어 있다면 [검색 / 통화차단] 버튼을 누른 뒤 [◀] 또는 [▶] 버튼을 눌러 원하는 번호를 선택한 뒤 [팩스전송] 버튼을 누르세요 .

• 화면에는 선택된 번호에 저장되어 있던 이름 (함께 기억시켜 둔 경우) 과 번호가 표시됩니다 .
• 문서는 스캔되어 메모리에 일단 저장된 뒤 상대 팩스기가 응답하면 자동 송신을 시작합니다 . 만일 Send From Memory 메뉴기능을 해제한 상태라면 (7.2 쪽 참조) 한장 단위로 스캔된 후 송신합니다 .
• 송신이 완료되면 전송결과 보고서가 자동으로 인쇄되어 나오도록 설정해 둘 수 있습니다 . 설정방법은 7.2 쪽을 보세요 .

자동 재다이얼에 대하여

전화번호부에 등록한 번호로 원터치 또는 단축다이얼한 경우 (자동송신) 상대 팩스가 통화중이거나 응답하지 않으면 3 분후 자동으로 재다이얼이 두번더 실행됩니다 . 기다리지 않고 즉시 재다이얼하려면 [팩스전송] 버튼을 누릅니다 .

팩스 받기

내게 맞는 수신모드 선택하기

본 제품은 여러가지 수신모드가 있습니다 . 내게 맞는 수신모드를 선택하세요 .
수신 모드를 변경하려면 [수신모드 / 원고선택] 버튼을 약 2 초간 길게 누르세요 .

수신모드	해당모델	기능	참조
Fax Mode	전 모델	팩스전용으로 사용하고 싶은 경우 전화가 오면 벨이 두번 울린 후 자동으로 팩스가 들어옵니다 . 벨 횟수는 바꿀 수 있습니다 . (7.2 쪽 참조)	팩스 모드에서 수신하기 (3.7 쪽 참조)
Tel Mode		전화 우선으로 사용하고 싶은 경우 일반 전화기와 동일합니다 . 벨이 울리면 수화기를 들고 통화하세요 . 팩스를 받아야 될 때에는 수화기를 들고 “삐 -” 소리가 들릴 때 [팩스전송] 버튼을 누르고 수화기를 내리면 팩스받기가 시작됩니다 .	전화 모드에서 수신하기 (3.7 쪽 참조)
Auto Mode		전화도 받고 팩스도 받고 싶은 경우 본 제품은 전화와 팩스를 자동으로 구별하여 전화로 인식되면 벨이 계속 울립니다 . 두번이상 벨이 울리면 수화기를 들고 전화기처럼 사용하시면 됩니다 . 팩스로 인식되면 벨이 두번 울린 후 자동으로 팩스받기를 시작합니다 .	자동 모드에서 수신하기 (3.8 쪽 참조)
TAM Mode	CF-340 (자동응답기를 연결한 경우)	외출시 자동응답기능을 사용하고 싶은 경우 전화가 울리면 녹음된 인사말이 나간후 전화를 건 사람이 남기는 메시지를 녹음합니다 . 팩스로 인식하면 자동으로 팩스받기를 시작합니다 .	자동 응답 모드에서 수신하기 (CF-340) (3.8 쪽 참조)
	CF-345TP		자동 응답 모드에서 수신하기 (CF-345TP) (3.9 쪽 참조)

- 본 제품을 전화로 거의 사용하지 않는다면 수신모드를 Fax Mode 나 Auto Mode 모드를 선택하여 팩스를 수신하도록 설정하세요 .
- 원고가 없는 상태에서 [수신모드 / 원고선택] 버튼을 누르면 수신모드 선택 상태가 됩니다 . 버튼을 다시 누르면 수신모드가 교대로 바뀝니다 .
- 원고가 들어 있는 경우에 [수신모드 / 원고선택] 버튼을 누르면 [원고선택] 버튼으로 동작합니다 .

발신자 정보 표시 서비스를 이용하는 경우 벨이 울리면 화면에 상대방의 팩스 번호가 표시됩니다 .
만약 ????????? **가 표시되면 공중 전화이거나 발신번호 수집이 불가능한 경우이며** ******** **가 표시되면 상대방이 발신정보 표시 방지 기능을 사용하고 있는 경우입니다** .
(**통화중에 걸려오는 발신자 정보를 표시하는 기능은 제공하지 않습니다** .)

팩스 모드에서 수신하기

1 [**수신모드 / 원고선택**] **버튼을 약** 2 **초간 길게 누르세요** .

2 [**수신모드 / 원고선택**] **버튼을 화면에** Fax Mode **라고 표시될 때까지 반복해 누르세요** .

• 팩스 모드가 되면 대기 화면일 때 화면 우측 가장자리에 FAX 라고 표시되어 있습니다 .

3 **전화가 들어오면 벨이 두번 울린 후 자동으로 팩스받기를 실행합니다** .

• 완료되면 자동으로 대기상태로 전환됩니다 .
• 벨은 두번 울리도록 설정되어 있지만 바꿀 수 있습니다 .(7.2 쪽 참조)

전화 모드에서 수신하기

1 [**수신모드 / 원고선택**] **버튼을 약** 2 **초간 길게 누르세요** .

2 [**수신모드 / 원고선택**] **버튼을 화면에** Tel Mode **라고 표시될 때까지 반복해 누르세요** .

• 전화 모드가 되면 대기 화면일 때 화면 우측 가장자리에 TEL 이라고 표시되어 있습니다 .

3 **전화가 오면 수화기를 들어 응답하세요** .

• CF-345TP 인 경우 , 인사말이 녹음되어 있었다면 일정 횟수만큼 벨이 울려도 전화를 받지 않으면 자동응답모드가 실행됩니다 .

4 **“삐 -” 하는 팩스 신호음이 들리거나 상대방이 팩스 수신을 요청하면** [**팩스전송**] **버튼을 누르세요** .

• 화면에 Receive 라고 표시되면서 수신이 시작됩니다 .
• 본 제품에 원고가 들어있지 않은 상태여야 합니다 . 만일 원고가 들어 있었다면 버튼을 누르기전에 조작판을 들어올려 원고를 빼내세요 .

5 **팩스 받기가 시작되면 수화기를 내리세요** .

자동 모드에서 수신하기

1 [**수신모드 / 원고선택**] **버튼을 약** 2 **초간 길게 누르세요** .

2 [**수신모드 / 원고선택**] **버튼을 화면에** Auto Mode **라고 표시될 때까지 반복해 누르세요** .

• 자동 모드가 되면 대기 화면일 때 화면 우측 가장자리에 AUTO 라고 표시되어 있습니다 .

3 **전화가 걸려오면 음성전화인지 팩스인지 자동으로 감지합니다** .

• 팩스신호로 인식되면 자동으로 팩스받기를 실행합니다 .
• 음성전화이면 계속하여 전화벨이 울립니다 . 이때 수화기를 들고 응답하시면 됩니다 .
• 약 25 초가 경과할 때까지 아무도 전화를 받지 않으면 팩스받기 모드로 자동전환됩니다 .
CF-345TP 인 경우 , 인사말이 녹음되어 있었다면 자동응답모드가 실행됩니다 .

자동응답 모드에서 수신하기 (CF-340 인 경우)

CF-340 사용자가 이 수신모드를 선택하려면 별도 구매한 자동응답기가 본 제품의 EXT 잭에 연결되어 있어야 합니다 .

1 [**수신모드 / 원고선택**] **버튼을 약** 2 **초간 길게 누르세요** .

2 [**수신모드 / 원고선택**] **버튼을 화면에** TAM Mode **라고 표시될 때까지 반복해 누르세요** .

• 자동응답 모드가 되면 대기 화면일 때 화면 우측 가장자리에 TAM 이 라고 표시되어 있습니다 .

3 **전화가 오면 자동응답기로 연결됩니다** .

• 팩스로 인식되면 자동으로 팩스받기를 시작합니다 .
• TAM 모드로 설정되어 있는데 자동응답기가 꺼져 있거나 또는 자동응답기가 연결되어 있지 않다면 벨이 몇번 울린 뒤 자동으로 팩스모드로 전환됩니다 .

• 만일 선로상태가 나빠 벨소리가 너무 낮으면 팩스수신이나 자동응답기가 제대로 작동되지 않을 수 있습니다 .

• 자동응답기를 연결시켜 사용하면서 본 제품을 TEL **모드로 설정하려면 자동응답기를 반드시 꺼두세요** . **그렇지 않으면 자동응답기에서 나오는 응답메시지때문에 통화를 제대로 못할 수 있습니다** .

• 팩스신호를 감지하기까지 짧은 시간동안 자동응답기에 팩스신호음이 녹음될 수 있으며 녹음된 팩스신호음을 남겨진 메시지로 인식할 수도 있습니다 .

자동응답 모드에서 수신하기 (CF-345TP 인 경우)

1 [응답모드] 버튼을 눌러 버튼에 불이 켜지게 하세요 .

• 녹음된 인사말이 없으면 응답모드를 실행시킬 수 없습니다 . 인사말을 녹음하려면 4.2 쪽을 참조하세요 .

CF-345TP 사용자가 자동응답 모드를 사용하려면 [수신모드 / 원고선택] 버튼이 아니라 반드시 조작판 우측 상단의 [응답모드] 버튼을 눌러야 합니다 .

2 전화가 오면 녹음된 인사말이 재생됩니다 .

3 상대방이 메시지를 남기면 녹음됩니다 . 팩스신호음이 감지되면 자동으로 팩스받기를 시작합니다 .

• 자동응답 메시지가 나가는 중이거나 상대방이 메시지를 남기는 중에 수화기를 들면 직접 통화할 수 있습니다 .

- **녹음중 메모리가 부족해 지면 경고음이 울리면서 전화는 끊깁니다 . 저장되어 있는 메시지 중에 이미 확인한 메세지를 지워 메모리 공간이 다시 확보될 때까지는 자동응답기능을 수행하지 않습니다 . 확인한 메세지를 삭제해 주세요 .(4.5 쪽 참조)**
- **상대방이 녹음을 끝내지 않은 상태에서 전원이 끊기면 그 메시지는 녹음되지 않습니다 .**
- **상대방이 메시지를 남기는 중에 본제품과 같은 전화번호를 사용하는 다른 전화기에서 통화하려면 다른 전화기의 수화기를 들고 우물정자 [#] 와 별표 [*] 버튼을 차례로 누르세요 .**

연결된 다른 전화기에서 수신하기

본 제품의 EXT 잭에 다른 일반 전화기를 연결시켜 함께 사용하고 있는 경우 그 전화기에서 팩스받기를 실행할 수 있습니다 .

1 연결된 전화기에서 전화를 받으세요 .

2 팩스 신호음이 들리면 그 전화기에서 수신시작코드인 별표 [*], [9], 별표 [*] 버튼을 차례로 누르세요 .

- 팩스수신코드가 감지되면 팩스받기가 실행됩니다 .
- 코드의 가운데자리 숫자는 바꿀 수 있습니다 . (7.2 쪽 참조)

3 팩스 수신이 시작되면 수화기를 내리세요 .

수신 취소하기

팩스가 수신되는 중에 [정지 / 기능복귀] 버튼을 누르세요 .

- 수신은 중단되고 대기상태로 돌아갑니다 .

4

자동응답 기능
(CF-345TP 만 적용)

이 장에 수록된 내용은 :

- 인사말 녹음하기
- 자동응답 모드 (TAM) 선택하기
- 녹음된 메시지 듣기
- 확인한 메시지 지우기
- 스피커를 통해 상대방 확인하기
- 외출지에서 원격제어하기
- 메시지가 수신되면 호출하기
- 팩스가 수신되면 호출하기

이 장은 CF-345TP **사용자만 해당됩니다** .

CF-340 **사용자가 자동응답 모드를 사용하려면**
별도로 구입하신 자동응답기의 사용설명서를 참조하세요 .

인사말 녹음하기

본 제품을 자동응답기로 사용하려면 인사말을 먼저 녹음해야 합니다 . 녹음된 인사말은 자동 응답 모드로 설정되어 있을 때 전화가 걸려오면 자동으로 실행됩니다 .

1 [**인사말**] **버튼을 길게 누르세요** .

- " 삐 -" 소리가 들리면서 화면에 Record: 0s(20s) 라고 표시됩니다 .

2 **마이크를 향해 약** 30cm **정도 떨어져서 인사말을 녹음하세요** .

- 인사말은 최대 20 초간 녹음할 수 있으나 약 15 초 길이가 적당합니다 .
- 인사말의 길이가 너무 짧으면 (3 초 이내) 정상적으로 저장되지 않습니다 .

3 **녹음을 끝내려면** [**정지 / 기능복귀**] **버튼을 누르세요** .

- [인사말] 버튼을 다시 눌러도 녹음이 중단됩니다 .
- 메시지가 녹음되면 녹음된 날짜와 시간이 화면에 잠시 표시된 뒤 자동으로 재생됩니다 .

30 **분 이상 정전이 지속되면 인사말을 포함하여 녹음된 모든 메세지가 지워집니다** .

녹음된 인사말 들어보기

[**인사말**] **버튼을 누르면 재생됩니다** .

- 화면에 녹음된 날짜 및 시각도 표시됩니다 .
- 녹음되어 있는 인사말이 없는 상태에서 [인사말] 버튼을 누르면 경고음과 함께 화면에 Record TAM OGM 이 표시됩니다 .
- 녹음한 내용을 다른 내용으로 바꾸려면 재녹음하시면 됩니다 . 새 메시지가 녹음되면 이전에 녹음된 내용은 자동으로 삭제됩니다 .

자동응답 모드 (TAM) 선택하기

응답기능 설정하기

1 **[응답모드] 버튼을 눌러 버튼의 불이 켜지게 하세요 .**

2 **인사말 메시지가 재생됩니다 .**

- 화면의 우측 가장자리에 TAM 이 표시됩니다 .
- 인사말이 녹음되어 있지 않으면 응답 기능을 설정할 수 없습니다 .
- 상대방이 메시지를 남기면 녹음이 되고 , 팩스신호음이 감지되면 자동으로 팩스받기를 시작합니다 .
- 자동응답 메시지가 나가는 중이거나 상대방이 메시지를 남기는 중에 수화기를 들면 직접 통화할 수 있습니다 .

- **녹음중 메모리가 부족해 지면 경고음이 울리면서 전화는 끊깁니다 . 저장되어 있는 메시지 중에 이미 확인한 메세지를 지워 메모리 공간이 다시 확보될 때까지는 자동응답기능을 수행하지 않습니다 . 확인한 메세지를 삭제해 주세요 .(4.5 쪽 참조)**
- **상대방이 녹음을 끝내지 않은 상태에서 전원이 끊기면 그 메시지는 녹음되지 않습니다 .**
- **상대방이 메시지를 남기는 중에 본제품과 같은 전화번호를 사용하는 다른 전화기에서 통화하려면 다른 전화기의 수화기를 들고 우물정자 [#] 와 별표 [*] 버튼을 차례로 누르세요 .**

응답기능 해제하기

[응답모드] 버튼에 불이 켜진 상태에서 [응답모드] 버튼을 누르세요 .

- 버튼에 불이 꺼집니다 .
- [응답모드] 버튼이 깜빡이고 있다면 새로운 녹음 메시지가 있는 경우입니다 . [재생 / 녹음] 버튼을 눌러 메시지를 들을 수 있습니다 .

녹음된 메시지 듣기

자동응답 상태에서 전화건 사람이 메시지를 남기면 [응답모드] 버튼이 깜박이게 됩니다 . 화면에는 New:1 ICM:3 (새 메시지 1 개 , 현재 녹음되어 있는 총 메시지 3 개) 등으로 표시되어 있습니다 .

새로 수신된 메시지만 듣기

1 [재생 / 녹음] 버튼을 누르세요 .

- 화면에 녹음된 시각이 표시됩니다 .
- 수신된 메시지가 재생됩니다 .
- 화면에 50s(01/03) 등으로 표시되는데 01 은 현재 재생되고 있는 메시지 번호 , 03 은 현재 녹음되어 있는 메시지의 총 갯수 , 50s 는 현재 메시지의 재생소요시간을 뜻합니다 . 이 시간은 재생이 진행되면서 줄어듭니다 .

2 소리크기를 조절하려면 재생중에 [◀] 또는 [▶] 버튼을 누르세요 .

녹음된 모든 메시지 듣기

1 [재생 / 녹음] 버튼을 “삐 -” 소리가 날 때까지 길게 누르세요 .

- 수신된 메시지가 차례로 재생됩니다 .
- 메시지가 재생될 때마다 화면에 해당 메시지가 녹음된 시각이 표시됩니다 .

2 듣기를 중단하려면 [정지 / 기능복귀] 버튼을 누르세요 .

- [재생 / 녹음] 버튼을 한번 더 눌러도 듣기가 중단됩니다 .

이전 메시지 또는 다음 메시지 듣기

1 메시지를 다시 들으려면 메시지 재생중에 [⏮(1)] 버튼을 누르세요 .

- 듣고 있던 메시지를 처음부터 다시 들을 수 있습니다 . 이전 메시지를 들으려면 [⏮(1)] 버튼을 두번 누르세요 .

2 다음 메시지로 건너 뛰려면 메시지 재생중에 [⏭(3)] 버튼을 누르세요 .

- 현재 메시지 재생이 중단되고 다음 메시지가 재생됩니다 .
- 마지막 메시지 재생중에 눌렀다면 “삐 -” 소리후 대기상태가 됩니다 .

확인한 메시지 지우기

메시지가 녹음될 때마다 메모리 공간은 줄어들게 됩니다 . 녹음중에 메모리가 부족하게 되면 경고음이 울리면서 전화가 끊어집니다 . 이런 경우에는 메모리 공간이 다시 확보 될 때까지 자동응답기능을 수행하지 않습니다 . 새 메시지가 녹음되려면 이미 확인한 메시지를 지워야 합니다 .

한개씩 지우기

메시지 재생중에 [녹음지움] 버튼을 누르세요 .

• 메시지가 삭제되면서 화면에 Erasing 이 표시됩니다 .

메시지 재생중에 [녹음지움] 버튼을 누르면 녹음 지움 기능을 취소하거나 지워진 녹음을 복구할 방법이 없습니다 .

모두 지우기

1 **대기상태에서 [녹음지움] 버튼을 누르세요 .**

• 화면에서 메시지를 모두 지울 것인지 묻습니다 .

2 **지우려면 [선택 /Enter] 버튼을 누르세요 .**

• 화면에 Erasing 이 표시되면서 녹음되어 있던 모든 메시지가 지워집니다 .
• 메시지가 지워지기 전에 취소하려면 [정지 / 기능복귀] 버튼을 누르면 됩니다 .

인사말은 지워지지 않습니다 .

스피커를 통해 상대방 확인하기

전화를 받기 전에 상대방의 목소리로 누구인지를 확인할 수 있는 기능입니다 . 이 기능을 사용하려면 Call Monitor 기능을 설정해 두어야합니다 . (7.5 쪽 참조)

1 **상대방이 메시지를 남기는 중에 스피커를 통해 음성을 확인할 수 있습니다 .**

2 **직접 통화하려면 수화기를 드세요 .**

• 메시지 녹음은 취소되고 상대방과 바로 통화할 수 있습니다 .

외출지에서 원격제어하기

외출한 곳에서 전화를 건 후 원격제어 비밀번호와 원격제어 명령을 입력하여 본 제품의 응답기능을 조작할 수 있습니다 .

원격 제어 기능을 사용하려면 :

- 수신모드를 자동응답모드 (TAM) 로 설정해 놓아야 합니다 .
- 원격제어 비밀번호를 기억하고 있어야 합니다 . 초기에는 “ #139# ” 으로 설정되어 있습니다 . 비밀번호를 변경하려면 7.5 쪽을 참조하세요 .
- 원격제어 기능번호를 기억하고 있어야 합니다 .(4.7 쪽 참조)

외출지에서 접속하기

1 본 제품으로 전화를 거세요 .

- 연결되면 사용자가 녹음해 둔 인사말이 나옵니다 .

2 응답메시지 재생중에 원격제어 비밀번호를 누르세요 .

- 초기에는 " #139# " 으로 설정되어 있습니다 .
- 비밀번호가 바르게 입력되면 응답메시지가 중단되면서 짧게 2 회 확인음이 들립니다 .

3 15 초이내 원하는 원격제어 기능번호를 누르세요 .

- 선택한 기능이 실행됩니다 . 완료되면 짧게 “삡” 소리가 들립니다 . 계속하여 다른 기능을 사용하려면 해당 원격제어 기능번호를 누르면 됩니다 .
- 특정 기능이 실행중인 상태에서 새 원격제어 기능번호를 입력하면 현재 실행중이던 기능을 중단하고 새로 선택한 기능을 실행합니다 .
- 실행할 수 있는 기능과 원격제어 번호는 4.7 쪽의 도표를 참조하세요 .

4 원격제어를 끝내려면 우물정자 [#] 와 [0] 버튼을 차례로 누르세요 .

- 우물정자 [#] 와 [0] 버튼을 누르지 않고 그냥 수화기를 내리면 몇분동안 전화가 끊기지 않고 있을 수 있습니다 .

원격제어 기능번호

기 능	번 호	동 작 상 태
이전 메시지 다시 듣기 (재생중에)	#1	메시지 재생중에 누르면 현재 메시지를 중단하고 이전 메시지가 재생됩니다 .
새로 녹음된 메시지 듣기	#2	새로 녹음된 메시지만 재생됩니다 . 새 메시지가 없다면 네번 “삐” 소리가 울린 뒤 대기상태로 전환되어 다른 원격제어 기능번호를 입력받는 상태가 됩니다 . 한개씩 재생될 때마다 다른 기능번호 입력을 기다립니다 . 계속하여 다음 메시지를 들으려면 15 초이내 별표 (*) 버튼을 누릅니다 . 더이상 녹음된 메시지가 없으면 네번 “삐” 소리가 들린 뒤 대기상태로 전환되어 다른 코드입력을 기다립니다 .
다음 메시지 듣기 (재생중에)	#3	메시지 재생중에 누르면 현재 메시지를 중단하고 다음 메시지가 재생됩니다 .
인사말 새로 녹음하기	#4	버튼을 누른 후 인사말을 다시 녹음할 수 있습니다 . 녹음을 끝내려면 우물정자 (#) 버튼을 누릅니다 . 녹음시간이 끝나면 녹음이 중단되면서 녹음되었던 메시지가 재생됩니다 .
녹음된 메시지 모두 듣기	#5	녹음된 메시지가 모두 재생됩니다 . 한개씩 재생될 때마다 다른 기능번호 입력을 기다립니다 . 계속하여 다음 메시지를 들으려면 15 초이내 별표 (*) 버튼을 누릅니다 . 더이상 녹음된 메시지가 없으면 네번 “삐” 소리가 들린 뒤 대기상태로 전환되어 다른 코드입력을 기다립니다 .
호출 메시지 변경하기	#6	메시지가 수신되면 지정한 곳으로 전화를 건 뒤 사용되는 호출 메시지를 변경합니다 . (4.8 쪽 참조)
재생중인 메시지 지우기	#7	현재 재생중인 메시지가 지워지고 다음 메시지가 재생됩니다 .
자동응답 상태 설정 또는 해제	#8	이 번호를 입력할 때마다 자동응답 설정 상태 및 해제 상태가 반복됩니다 .
녹음된 메시지 모두 지우기	#9	녹음된 메시지가 모두 지워집니다 .
다음 메시지 재생	*	#5 또는 #2 를 입력하여 한개의 메시지 재생이 완료된 경우 다음 메시지를 들으려면 별표 (*) 버튼을 누르면 됩니다 .
자동응답 상태를 끝내려면	#*	자동응답 상태에서 빠져 나옵니다 .
원격제어를 끝내려면	#0	원격제어를 끝냅니다 .

메시지가 수신되면 호출하기

외출시 이 기능을 설정 해두면 자동응답 모드에서 누군가 메시지를 남겼을 경우 사용자가 설정한 전화번호로 전달하므로 원격제어 기능을 이용하여 녹음된 메세지를 확인할 수 있습니다 .

1. 본 제품에 메시지가 녹음되면 미리 설정한 전화번호로 전화를 겁니다 .
2. 전화가 연결되면 사용자가 미리 녹음해 둔 호출 메시지가 재생됩니다 .
3. 호출 메시지 재생후 원격제어 모드로 대기합니다
   - 최대 55 초 이내 메시지 재생을 위한 원격제어 기능번호를 입력하세요 .
   - 원격제어 기능번호에 대한 설명은 4.7 쪽을 참조하세요 .
4. 재생이 완료되면 “삑 -”소리가 납니다 . 계속하여 다른 원격제어 기능을 사용할 수 있습니다 .

호출기능 설정하기

1 [**메뉴**] **버튼을 반복하여 눌러** SETUP TAM **을 선택한 뒤** [**선택** /Enter] **버튼을 누르세요** .

2 [◀] **또는** [▶] **버튼을 눌러** Message Forward **를 선택한 뒤** [**선택** /Enter] **버튼을 누르세요** .

3 [◀] **또는** [▶] **버튼을 눌러** On **을 선택한 뒤** [**선택** /Enter] **버튼을 누르세요** .

4 **전달받을 곳의 전화번호를 입력한 뒤** [**선택** /Enter] **버튼을 누르세요** .

- 호출 메시지를 녹음하라는 메시지가 화면에 나타납니다 (메시지 : To record Paging OGM,press Enter).

5 **메시지가 수신되면 사용될 호출 메시지를 녹음하려면** [**선택** /Enter] **버튼을 누르세요** .

- 이전에 녹음해 두었던 호출 메시지를 바꾸려면 [선택 /Enter] 버튼을 누른 뒤 새로 녹음합니다 . 그대로 사용하려면 [정지 / 기능복귀] 버튼을 누르세요 .

6 **녹음을 끝내려면** [**정지 / 기능복귀**] **버튼을 누르세요**

- 녹음된 메시지가 재생되고 대기상태가 됩니다 .

호출기능 해제하기

1 [**메뉴**] **버튼을 반복하여 눌러** SETUP TAM **을 선택한 뒤** [**선택** /Enter] **버튼을 누르세요** .

2 [◀] **또는** [▶] **버튼을 눌러** Message Forward **를 선택한 뒤** [**선택** /Enter] **버튼을 누르세요** .

3 [◀] **또는** [▶] **버튼을 눌러** Off **을 선택한 후** [**선택** /Enter] **버튼을 누르세요** .

팩스가 수신되면 호출하기

외출시 이 기능을 설정 해두면 팩스가 수신되었을 경우 사용자가 설정한 전화번호로 미리 저장한 음성 메시지가 전달됨으로 새로운 팩스의 수신 여부를 알 수 있습니다 .

호출기능 설정하기

1 [**메뉴**] **버튼을 반복하여 눌러** ADVANCED FAX **를 선택한 뒤** [**선택** /Enter] **버튼을 누르세요** .

2 [◀] **또는** [▶] **버튼을 눌러** Set Fax Notice **를 선택한 뒤** [**선택** /Enter] **버튼을 누르세요** .

3 [◀] **또는** [▶] **버튼을 눌러** On **을 선택한 뒤** [**선택** /Enter] **버튼을 누르세요** .

4 **전달받을 곳의 전화번호를 입력한 뒤** [**선택** /Enter] **버튼을 누르세요** .

- 호출 메시지를 녹음하라는 메시지가 화면에 나타납니다 .

5 **메시지가 수신되면 사용될 호출 메시지를 녹음하려면** [**선택** /Enter] **버튼을 누르세요** .

- 이전에 녹음해 두었던 호출 메시지를 바꾸려면 [선택 /Enter] 버튼을 누른 뒤 새로 녹음합니다 . 그대로 사용하려면 [정지 / 기능복귀] 버튼을 누르세요 .

6 **녹음을 끝내려면** [**정지 / 기능복귀**] **버튼을 누르세요**

- 녹음된 메시지가 재생되고 대기상태가 됩니다 .

호출기능 해제하기

1 [**메뉴**] **버튼을 반복하여 눌러** ADVANCED FAX **를 선택한 뒤** [**선택** /Enter] **버튼을 누르세요** .

2 [◀] **또는** [▶] **버튼을 눌러** Set Fax Notice **를 선택한 뒤** [**선택** /Enter] **버튼을 누르세요** .

3 [◀] **또는** [▶] **버튼을 눌러** Off **을 선택한 후** [**선택** /Enter] **버튼을 누르세요** .

메모

5

응용 팩스 기능

이 장에 수록된 내용은 :

- 같은 문서를 여러 장소로 보내기
- 송신 예약하기
- 저장 팩스 사용하기
- 폴링
- 예약된 작업 취소하기
- 팩스 재전송하기
- 팩스 인쇄하기
- 수신 거부하기

같은 문서를 여러 장소로 보내기

한번의 조작으로 같은 문서를 여러 곳으로 보낼 수 있습니다. 보낼 문서는 먼저 메모리에 저장된 뒤 지정된 장소로 차례로 전송됩니다.

1 **보낼 문서를 넣어주세요. 내용면이 밑으로 가도록 뒤집어 넣으세요.** (3.3 **쪽 참조**)

- 필요하다면 보낼 문서의 상태에 맞추어 [글자선택] 버튼과 [수신모드 / 원고선택] 버튼을 사용하세요. (3.4 쪽 참조)

2 [**메뉴**] **버튼을 누르세요.**

3 [◀] **또는** [▶] **버튼을 눌러** ADVANCED FAX **를 선택한 뒤** [**선택** /Enter] **버튼을 누르세요.**

- [메뉴] 버튼을 반복하여 눌러 메뉴를 선택할 수도 있습니다.

4 **화면에** Set Broadcasting **이 표시되면** [**선택** /Enter] **버튼을 누르세요.**

5 **팩스번호를 누르세요.**

- 전화번호부에 등록시킨 번호를 사용하려면 [단축다이얼] 버튼을 누르고 2 자리수 단축번호를 입력한 뒤 [**선택** /Enter] 버튼을 누릅니다.

6 **번호가 바르게 표시되면** [**선택** /Enter] **버튼을 누르세요.**

- 화면에 다른 팩스번호를 계속 입력할 것인지 묻는 Another? Y/N 메시지가 표시됩니다.

7 **여러곳으로 보내려면** [◀] **또는** [▶] **버튼을 이용하여** Y**를 선택 후** [**선택**/Enter] **버튼을 누르고** 5~6 **단계를 반복하세요.**

- 최대 5 개 번호를 입력할 수 있습니다.

8 **번호입력이 모두 끝나면** [◀] **또는** [▶] **버튼을 이용하여** N **을 선택 후** [**선택** /Enter] **버튼을 누르세요.**

- 문서를 모두 스캔한 뒤 지정된 번호가 다이얼되고 팩스 전송이 시작됩니다. 한곳에 전송이 끝나면 다음 번호가 다이얼됩니다.

문서량이 많아 메모리가 부족하면 화면에 Memory Full **과** Press Enter to continue **가 교대로 표시됩니다.** [**정지 / 기능복귀**] **버튼을 누르면 입력상태가 취소되고 대기상태가 됩니다.** [**선택** /Enter] **버튼을 누르면 현재까지 저장된 문서만 팩스 송신되므로 나머지 문서는 다시 보내야 합니다.**

송신 예약하기

시간을 예약해 두면 지정한 시각에 자동으로 팩스를 보낼 수 있습니다 .

1 **보낼 문서를 넣어주세요 . 내용면이 밑으로 가도록 뒤집어 넣으세요 .** (3.3 **쪽 참조**)

• 필요하다면 보낼 문서의 상태에 맞추어 [글자선택] 버튼과 [수신모드 / 원고선택] 버튼을 사용하세요 . (3.4 쪽 참조)

2 [**메뉴**] **버튼을 누르세요** .

3 [◀] **또는** [▶] **버튼을 눌러** ADVANCED FAX **를 선택한 뒤** [**선택** /Enter] **버튼을 누르세요** .

• [메뉴] 버튼을 반복하여 눌러 메뉴를 선택할 수도 있습니다 .

4 [◀] **또는** [▶] **버튼을 눌러** Set Delayed Fax **를 선택한 뒤** [**선택** /Enter] **버튼을 누르세요** .

5 **팩스번호를 누르세요** .

• 전화번호부에 등록시킨 번호를 사용하려면 [단축다이얼] 버튼을 누르고 2 자리수 단축번호를 입력한 뒤 [**선택** /Enter] 버튼을 누르세요 .

6 **번호가 바르게 표시되면** [**선택** /Enter] **버튼을 누르세요** .

• 화면에 다른 팩스번호를 계속 입력할 것인지 묻는 Another?Y/N 메시지가 표시됩니다 .

7 **여러곳으로 보내려면** [◀] **또는** [▶] **버튼을 이용하여** Y **선택 후** [**선택** /Enter] **버튼을 누르고** 5~6 **단계를 반복하세요** .

• 최대 5 개 번호를 입력할 수 있습니다 .

8 **번호입력이 모두 끝나면** [◀] **또는** [▶] **버튼을 이용하여** N **을 선택하세요** .

9 Name: **이 표시되면 이름을 입력한 뒤** [**선택** /Enter] **버튼을 누르세요** .

• 이름을 넣지 않으려면 바로 [선택 /Enter] 버튼을 누릅니다 .

10 **보낼 시각을 입력한 뒤** [**선택** /Enter] **버튼을 누르세요** .

• 24 시 방식으로 입력하면 됩니다 . 예를 들어 오후 9 시 30 분이라면 2130 으로 입력하세요 .

11 **문서는 스캔되어 메모리에 저장된 후 배출됩니다** .

• 화면에 DELAYED FAX 와 함께 지정된 시각이 대기화면과 교대로 표시됩니다 .
• 지정된 시각이 되면 자동으로 송신이 됩니다 .

저장 팩스 사용하기

자주 사용하는 문서를 메모리에 저장해 놓았다가 원본 없이도 간편하게 팩스를 보낼 수 있습니다 .

저장할 문서 스캔하기

1 **저장할 문서를 넣어주세요** . **내용면이 밑으로 가도록 뒤집어 넣으세요** . (3.3 **쪽 참조**)

- 필요하다면 보낼 문서의 상태에 맞추어 [글자선택] 버튼과 [수신모드 / 원고선택] 버튼을 사용하세요 . (3.4 쪽 참조)

2 [**즐겨찾기**] **버튼을 누르세요** .

3 [◀] **또는** [▶] **버튼을 눌러** Save **를 선택한 뒤** [**선택** /Enter] **버튼을 누르세요** .

- [즐겨찾기] 버튼을 반복하여 눌러 메뉴를 선택할 수도 있습니다 .

4 Name(**이름**) **을 입력한 뒤** [**선택** /Enter] **버튼을 누르세요** .

5 **문서가 스캔되어 메모리에 저장됩니다** .

저장한 문서 지우기

1 [**즐겨찾기**] **버튼을 누르세요** .

2 [◀] **또는** [▶] **버튼을 눌러** Delete **를 선택한 뒤** [**선택** /Enter] **버튼을 누르세요** .

- [즐겨찾기] 버튼을 반복하여 눌러 메뉴를 선택할 수도 있습니다 .
- 저장된 문서가 지워집니다 .

3 [◀] **또는** [▶] **버튼을 눌러** Delete All **또는** Delete One **을 선택한 뒤** [**선택** /Enter] **버튼을 누르세요** .

4 Delete One **의 경우에는** [◀] **또는** [▶] **버튼을 눌러** Name(**이름**) **을 선택한 뒤** [**선택** /Enter] **버튼을 누르세요** .

5 **문서 지우기를 확인하는** Are You Sure? Y/N **메시지가 나타나면** [◀] **또는** [▶] **버튼을 이용하여** Y **선택후** [**선택** /Enter] **버튼을 누르세요** .

저장된 문서 보내기

1 [**즐겨찾기**] **버튼을 누르세요** .

2 [◀] **또는** [▶] **버튼을 눌러** Send **를 선택한 뒤** [**선택** /Enter] **버튼을 누르세요** .

• [즐겨찾기] 버튼을 반복하여 눌러 메뉴를 선택할 수도 있습니다 .

3 **팩스번호를 누르세요** .

• 전화번호부에 등록시킨 번호를 사용하려면 [단축다이얼] 버튼을 누르고 2 자리수 단축번호를 입력한 뒤 [**선택** /Enter] 버튼을 누르세요 .

4 **번호가 바르게 표시되면** [**선택** /Enter] **버튼을 누르세요** .

• 화면에 다른 팩스번호를 계속 입력할 것인지 묻는 Another?Y/N 메시지가 표시됩니다 .

5 **여러곳으로 보내려면** [◀] **또는** [▶] **버튼을 이용하여** Y **선택 후** [**선택** /Enter] **버튼을 누르고** 3~4 **단계를 반복하세요** .

• 최대 5 개 번호를 입력할 수 있습니다 .

6 **번호입력이 모두 끝나면** [◀] **또는** [▶] **버튼을 이용하여** N **을 선택하세요** .

• 입력된 번호로 저장된 문서가 전송됩니다 .

저장된 문서 출력하기

1 [**즐겨찾기**] **버튼을 누르세요** .

2 [◀] **또는** [▶] **버튼을 눌러** Print **를 선택한 뒤** [**선택** /Enter] **버튼을 누르세요** .

• [즐겨찾기] 버튼을 반복하여 눌러 메뉴를 선택할 수도 있습니다 .
• 저장된 문서가 출력됩니다 .

3 [◀] **또는** [▶] **버튼을 눌러** Print All **또는** Print One **을 선택한 뒤** [**선택** /Enter] **버튼을 누르세요** .

4 Print One **의 경우에는** [◀] **또는** [▶] **버튼을 눌러** Name **을 선택합니다** .

폴링

폴링이란

팩스를 받으려면 일반적으로 상대방이 내게 전화를 걸어 팩스를 보내주어야 합니다 . 그러나 폴링은 내가 상대 팩스기로 전화를 걸어서 상대 팩스기에 들어 있던 문서를 수신하는 팩스방법입니다 .

폴링을 하려면 먼저 문서를 보낼 사람이 자신의 팩스기에 보낼 문서를 넣고 폴링될 수 있도록 조작해 두어야 합니다 . (폴링송신)

팩스 요금을 내가 부담하고 싶을 때 , 내가 수신받고 싶은 시각에 상대방이 자리에 없어서 보내줄 수 없을 때 사용하면 편리한 기능입니다 .

폴링 기능은 상대 팩스기종에 따라 안될 수도 있습니다 .

폴링 송신될 수 있도록 설정해 두기

폴링 송신상태로 설정해 두면 상대방이 원하는 시각에 사용자의 팩스로 전화를 걸어 수신조작을 하면 부재시에도 팩스 보내기가 실행됩니다 .

1 보낼 문서를 넣어주세요 . 내용면이 밑으로 가도록 뒤집어 넣으세요 . (3.3 쪽 참조)

- 필요하다면 보낼 문서의 상태에 맞추어 [글자선택] 버튼과 [수신모드 / 원고선택] 버튼을 사용하세요 . (3.4 쪽 참조)

2 [메뉴] 버튼을 누르세요 .

3 [◀] 또는 [▶] 버튼을 눌러 ADVANCED FAX 를 선택한 뒤 [선택 /Enter] 버튼을 누르세요 .

- [메뉴] 버튼을 반복하여 눌러 메뉴를 선택할 수도 있습니다 .

4 [◀] 또는 [▶] 버튼을 눌러 Set Polling Send 를 선택한 뒤 [선택 /Enter] 버튼을 누르세요 .

- 화면에 Poll Code [0000] 이라고 표시됩니다 .

5 폴링 비밀번호를 입력한 뒤 [선택 /Enter] 버튼을 누르세요 .

- 폴링 비밀번호를 입력해 두면 문서가 무단유출되는 것을 막을 수 있습니다 . 초기에는 0000 으로 설정되어 있으며 0000 은 비밀번호가 설정되어 있지 않은 상태를 나타냅니다 . 비밀번호를 설정해 두고 싶다면 0000 을 원하는 번호로 바꾸세요 .

6 문서는 스캔되어 메모리에 저장됩니다 .

- 화면에는 폴링송신 대기상태임을 나타내는 POLLING SEND 가 표시됩니다 . 메모리 공간 확보를 위해 송신 후 메모리에 저장되어 있던 문서는 자동으로 지워집니다 .
- 수신모드가 TEL 모드였다면 자동으로 팩스 (FAX) 모드로 전환됩니다 .
- 폴링 송신을 취소하려면 5.7 쪽 " 예약된 작업 취소하기 " 을 참조하세요 .

폴링으로 팩스받기

1 **폴링할 상대 팩스기로 전화를 거세요** .

• 상대 팩스기는 폴링 송신 상태로 미리 설정되어 있어야 합니다 .

2 **" 삐 -" 하는 팩스 신호음이 들리면 [메뉴] 버튼을 누르세요** .

3 **[팩스전송] 버튼을 누르세요** .

4 **폴링 비밀번호가 설정되어 있다면 해당 비밀번호를 입력하고 [선택** /Enter] **버튼을 누르세요** .
폴링 비밀번호가 설정되어 있지 않다면 [선택 /Enter] **버튼을 누르세요** .

• 비밀번호가 바르게 입력되었다면 팩스 수신이 시작됩니다 .
• 상대방이 비밀번호를 입력한 경우 , 반드시 같은 비밀번호를 입력해야 팩스를 받을 수 있습니다 . 미리 확인하세요 .

예약된 작업 취소하기

모든 예약된 작업은 일단 설정되면 메모리에 저장되어 있습니다 . 만일 실행되기 전에 취소하려면 아래 순서대로 하세요 .

예약된 작업 내역을 인쇄하여 보려면 Schedule Inform **리포트를 출력하세요** . (7.6 **쪽 참조**)

1 **[메뉴] 버튼을 누르세요** .

2 **[◀] 또는 [▶] 버튼을 눌러** ADVANCED FAX **를 선택한 뒤 [선택** /Enter] **버튼을 누르세요** .

• [메뉴] 버튼을 반복하여 눌러 메뉴를 선택할 수도 있습니다 .

3 **[◀] 또는 [▶] 버튼을 눌러** Cancel Schedule **을 선택한 뒤 [선택** /Enter] **버튼을 누르세요** .

4 **[◀] 또는 [▶] 버튼을 눌러 취소할 작업을 선택한 뒤 [선택** /Enter] **버튼을 누르세요** .

5 **계속하여 다른 작업을 취소하려면** 4 **단계를 반복하세요** .

6 **끝내려면 [정지 / 기능복귀] 버튼을 누르세요** .

팩스 재전송하기

미리 지정해 둔 시간대에 들어온 팩스를 다른 팩스기로 보내도록 설정해 둘 수 있습니다 . 사무실을 떠나 있을 때 들어온 팩스를 다른 곳에서 받아보고 싶을때 사용하면 편리합니다 .

1 **[메뉴] 버튼을 누르세요** .

2 **[◀] 또는 [▶] 버튼을 눌러** ADVANCED FAX **를 선택한 뒤 [선택** /Enter] **버튼을 누르세요** .

- [메뉴] 버튼을 반복하여 눌러 메뉴를 선택할 수도 있습니다 .

3 **[◀] 또는 [▶] 버튼을 눌러** Set Fax Forward **를 선택한 뒤 [선택** /Enter] **버튼을 누르세요** .

4 **[◀] 또는 [▶] 버튼을 눌러 원하는 전달방식을 선택한 뒤 [선택** /Enter] **버튼을 누르세요** .

- Off: 팩스 재전송 기능을 해제합니다 .
- Forward: 팩스가 수신되면 지정된 곳으로 재전송 합니다 .
- Forward & Print: 팩스가 수신되면 지정된 곳으로 재전송 후 수신된 팩스를 인쇄합니다 .

5 **재전송할 팩스 번호를 입력한 뒤 [선택** /Enter] **버튼을 누르세요** .

6 **재전송 기능이 시작될 시각을 입력한 뒤 [선택** /Enter] **버튼을 누르세요** .

7 **재전송 기능을 완료할 시각을 입력한 뒤 [선택** /Enter] **버튼을 누르세요** .

- 대기화면으로 전환됩니다 .
- 팩스 재전송 시작 시각이 되면 화면에는 FWD 라고 표시되며 지정된 완료시각까지 수신되는 팩스를 지정한 곳으로 재전송합니다 .

팩스 수신 중에 메모리가 부족하면 수신이 중단되고 그때까지 수신된 페이지만 재전송합니다 .

팩스 인쇄하기

본 제품은 수신된 팩스를 약 40 페이지 분량까지 일정 기간동안 메모리에 저장하는 기능을 가지고 있으므로 수신된 팩스를 언제든지 사용자가 필요할 때 인쇄할 수 있습니다 . 한번 인쇄된 팩스는 메모리 여유가 없어지면 자동으로 지워집니다 .

1 **[메뉴] 버튼을 누르세요** .

2 **[◀] 또는 [▶] 버튼을 눌러서** REPORTS **를 선택한 뒤 [선택** /Enter] **버튼을 누르세요** .

3 **[◀] 또는 [▶] 버튼을 눌러서** Print Fax **를 선택한 뒤 [선택** /Enter] **버튼을 누르세요** .

- 저장되어 있던 팩스가 모두 인쇄되어 나옵니다 .
- 만약 저장되어 있는 팩스가 없다면 Memory Empty 라고 표시됩니다 .

4 **인쇄 도중에 끝내려면 [정지 / 기능복귀] 버튼을 누르세요** .

- **만일** Ink Low(**잉크부족**) **경고상태에서 수신된 팩스가 있었다면 인쇄되지 않고 카트리지가 교체될 때까지 팩스메모리에 저장되어 있습니다** . **이런 상태에서** Print Fax **를 선택하면 계속하여** Print New Fax **또는** Reprint Old Fax **를 선택할 수 있습니다** .
  - Print New Fax: **인쇄되지 않은 팩스를 모두 인쇄합니다** .
  - Reprint Old Fax: **인쇄되었던 팩스를 모두 인쇄합니다** .

수신 거부하기

팩스를 받고 싶지 않은 번호를 등록시켜 둘 수 있습니다 . 수신 거부 번호로 등록하고 발신자 확인 서비스를 On/w Junk Fax 로 설정해두면 (2.9 쪽 참조) 해당 번호에서 들어오는 팩스는 수신하지 않습니다 .

수신 거부 번호 등록하기

수신 거부할 수 있는 번호는 발신자 정보리스트에 이미 저장된 번호에 한하여 선택할 수 있습니다 . 발신자 정보에 대한 내용은 2.9 쪽을 참조하세요 .

1 **[메뉴] 버튼을 누르세요** .

2 **[◀] 또는 [▶] 버튼을 눌러** SETUP SYSTEM **을 선택한 뒤 [선택** /Enter] **버튼을 누르세요** .

- [메뉴] 버튼을 반복하여 눌러 메뉴를 선택할 수도 있습니다 .

3 [◀] 또는 [▶] 버튼을 눌러서 Set Junk Fax No. 를 선택한 뒤 [선택 /Enter] 버튼을 누르세요 .

4 화면에 Add 가 표시되면 [선택 /Enter] 버튼을 누르세요 .

- 첫번째 발신자 번호가 화면에 표시됩니다 .
- 만일 그 번호가 전화번호부에 이름과 함께 등록되어 있는 번호라면 번호대신 해당 이름이 표시됩니다 .

5 [◀] 또는 [▶] 버튼을 이용하여 수신 거부할 번호를 선택하고 [선택 /Enter] 버튼을 누르세요 .

- 번호는 최대 20 개까지 등록할 수 있습니다 . 선택한 번호가 이미 수신 거부로 등록되어 있다면 해당번호에 별표시 (*) 가 붙어 있습니다 .

수신 거부 등록된 번호 해제하기

1 [메뉴] 버튼을 누르세요 .

2 [◀] 또는 [▶] 버튼을 눌러 SETUP SYSTEM 을 선택한 뒤 [선택 /Enter] 버튼을 누르세요 .

- [메뉴] 버튼을 반복하여 눌러 메뉴를 선택할 수도 있습니다 .

3 [◀] 또는 [▶] 버튼을 눌러서 Set Junk Fax No. 를 선택한 뒤 [선택 /Enter] 버튼을 누르세요 .

4 [◀] 또는 [▶] 버튼을 눌러 Delete 가 표시되면 [선택 /Enter] 버튼을 누르세요 .

- 첫번째 등록된 번호가 나타납니다 .

5 [◀] 또는 [▶] 버튼을 이용하여 해제할 번호를 선택하고 [선택 /Enter] 버튼을 누르세요 .

6

프린트 기능
(CF-345TP 만 적용)

이 장에 수록된 내용은 :

- 소프트웨어 설치하기
- 인쇄하기
- 프린터 등록정보 사용하기

이 장은 CF-345TP **사용자만 해당됩니다** .

소프트웨어 설치하기

제품을 설치하고 컴퓨터에 연결한 후 제품과 함께 제공된 CD 를 사용해서 소프트웨어를 설치할 수 있습니다 .

이 프린터는 흑백으로만 인쇄할 수 있습니다 .

설치전 컴퓨터 환경 확인하기

아래의 사항들을 확인하세요 .

RAM 64MB(Windows 9x/Me), 128MB(Windows 2000), 256MB (Windows XP) 이상

하드디스크 여유 공간 : 300MB 이상

소프트웨어 : Internet Explorer 5.0 이상

프린터 소프트웨어 설치

실행 중인 모든 응용프로그램을 종료하세요 .

1 USB **케이블을 이용해 컴퓨터와 프린터를 연결했다면** < **새 하드웨어 검색 마법사** > **화면이 나타납니다** . < **취소** > **를 클릭하세요** .

2 **설치** CD-ROM **을 넣으세요** . **설치화면이 자동으로 나타납니다** .

- 설치화면이 나타나지 않으면 설치 CD-ROM 을 꺼내었다가 다시 넣어주세요 .
  또는 윈도우 작업표시줄의 < 시작 > → < 실행 > 을 선택한 다음 'X:\setup.exe' 를 (X 는 CD-ROM 드라이브명) 입력하고 < 확인 > 을 선택하세요 .

컴퓨터와 프린터를 연결하지 않았다면 오른쪽의 화면이 나타납니다 .
■ 프린터 케이블을 연결한 후 < **다음** > **을 클릭하세요** .
■ 프린터를 연결하지 않은 상태로 드라이버를 설치하려면 < **다음** > **을 누른 후 다음에 나타나는 화면에서** < **아니오** > **를 선택하세요** .

3 **< 표준설치 > 를 선택합니다 .**

- **표준 설치 :** 프린터 드라이버를 기본으로 설치합니다 .
- **사용자 정의 설치 :** 원하는 경우 다른 언어로 선택하여 설치가 가능합니다 .



4 **<사용자 정의 설치>를 선택한 경우 오른쪽의 화면이 나타납니다 . 원하는 설치 언어를 선택한 후 < 다음 > 을 클릭하세요 .**

5 **시험 인쇄를 할것인지를 묻는 화면이 나타나면 체크박스를 선택하고 < 다음 > 을 클릭하세요 .**

6 **설치가 끝나고 삼성 프린터 고객으로 등록할 것인지 묻는 화면이 나타나면 체크 박스를 선택하고 < 마침 > 을 클릭하세요 .**

7 **컴퓨터를 재시작 할 것인지 묻는 화면이 나타나면 < 예 > 를 선택하고 < 확인 > 을 클릭하세요 .**

- 컴퓨터가 재시작 된 뒤 , 설치한 프로그램을 사용할 수 있습니다 .

재설치하기

프린터 드라이버 설치가 끝난 뒤 인쇄가 잘 되지 않거나 이상이 있으면 재설치 기능을 이용하세요 .
재설치를 실행하면 프린터 드라이버를 자동으로 지우고 다시 설치를 실행합니다 .

1 **바탕화면의 < 시작 > → < 프로그램 > 또는 < 모든 프로그램 > →**
<Samsung SF-340_CF-340 Series > → < 설치 및 제거 > 를 차례로 선택하세요 .

2 **Samsung SF-340_CF-340 Series 재설치 및 삭제프로그램 화면이 나타나면 < 재설치 > 를 클릭하세요 .**



3 **화면의 지시에 따라 재설치를 끝낸 후 < 마침 > 을 클릭하세요 .**

삭제하기

1 **바탕화면의 < 시작 > → < 프로그램 > 또는 < 모든 프로그램 > →**
<Samsung SF-340_CF-340 Series > → < 설치 및 제거 > 를 차례로 선택하세요 .

2 **Samsung SF-340_CF-340 Series 재설치 및 삭제프로그램 화면이 나타나면 < 삭제 > 를 클릭하세요 .**



3 **제거할 항목을 선택한 후 < 다음 > 을 클릭하세요 .**

4 **< 예 > 를 클릭하세요 .**

5 **삭제가 완료되면 < 마침 > 을 클릭하세요 .**

기본 프린터로 지정하기

한대의 컴퓨터에 여러 대의 프린터가 연결되어 있을때 , 혹은 네트워크로 다수의 프린터를 공유하고 있을때 < 기본 프린터 > 를 지정해 놓으면 인쇄작업시 해당 프린터에 우선적으로 문서를 보내게 됩니다 .

프린터 드라이버를 설치하고 나면 자동으로 기본프린터로 설정됩니다 . 만일 기본으로 설정되지 않았다면 다음의 방법을 따라 기본 프린터로 지정해 두세요 .

1 **< 시작 > → < 설정 > → < 프린터 > 를 차례로 선택하세요 .**
(윈도우 XP 사용자는 < 시작 > → < 프린터 및 팩스 > 를 선택하세요 .)

2 **프린터 또는 프린터 및 팩스 화면에서 기본 프린터로 지정할 프린터 <Samsung SF-340_CF-340 Series> 를 선택해 오른쪽 마우스 버튼으로 클릭하세요 .**

3 **단축 메뉴에서 < 기본 프린터로 설정 > 을 클릭하세요 .**

- 프린터 아이콘에 체크 표시가 나타나면 기본 프린터로 지정된 것입니다 .

인쇄하기

인쇄하기

일반적인 윈도우 환경에서 인쇄하는 방법 , 인쇄를 취소하는 방법 , 인쇄 대기열을 사용하는 방법을 설명합니다 .

1 응용프로그램에서 인쇄할 문서를 엽니다 .

2 <파일> 메뉴에서 <인쇄> 를 선택하세요 .

• 현재 사용하고 있는 응용프로그램에 따라 인쇄하는 순서가 달라질 수 있습니다 . 대부분의 윈도우 응용 프로그램에서는 도구 표시줄에 프린터 모양의 아이콘 또는 메뉴 표시줄의 < 파일 > 메뉴에서 인쇄 명령을 선택할 수 있습니다 .

3 인쇄매수 , 범위 등 인쇄환경을 선택하고 < 인쇄 > 를 클릭하여 인쇄를 실행하세요 . 인쇄할 문서가 컴퓨터 하드 디스크에 스풀된 후 인쇄 대기열에 모였다가 순서대로 인쇄됩니다 .

• 인쇄를 시작하기 전에 드라이버가 제공하는 여러 가지 인쇄 환경을 사용하려면 < 기본 설정 > 를 클릭하세요 . 응용 프로그램에 따라 [등록정보] 또는 [프린터설정] 으로 표시되기도 합니다 .

스풀 (spool) **이란** ?

프린터로 보내야 할 문서를 응용 프로그램에서 실시간으로 보내는 것이 아니라 하드 디스크에 문서 전체를 임시로 저장시킨 뒤 백그라운드 작업으로 프린터로 보내는 것을 말합니다 .
스풀 기능을 이용하면 인쇄를 하면서도 컴퓨터로 다른 작업을 할 수 있게 됩니다 .
여러 개의 문서를 인쇄하면 이 문서들은 스풀되어 인쇄대기열에 모입니다 .

인쇄 취소하기

현재 진행 중인 인쇄를 중단하려면 [정지 / 기능복귀] 버튼을 누르세요 .

[정지 / 기능복귀] 버튼을 누르면 프린터에 전송된 문서에 한해 삭제되므로 작업중인 모든 인쇄 파일을 삭제하려면 인쇄 대기열 화면을 열어 삭제하세요 .

인쇄대기열 사용하기

스풀된 인쇄 파일들은 인쇄 대기열에 모여 있습니다 . 인쇄 대기열 화면을 열어 ‘인쇄 잠깐 멈추기’ ‘인쇄 취소하기’ 등 여러가지 조작을 할 수 있습니다 .

윈도우 상태 표시줄의 프린터 아이콘을 더블 클릭하세요 . 또는 < 시작 > → < 설정 > → < 프린터 > (XP 에서는 < 시작 > → < 프린터 및 팩스 >) 를 차례로 선택한 후 <Samsung SF-340_CF-340 Series> 를 더블 클릭하세요 .



■ 인쇄를 취소하려면 지우려는 문서를 선택한 후 < 문서 > 메뉴에서 < 취소 > 를 선택하세요 .

■ 인쇄를 잠깐 중단시키려면 인쇄를 중단시킬 문서를 선택한 후 < 문서 > 메뉴에서 < 일시 중지 > 를 선택하세요 .

프린터 등록정보 사용하기

등록정보 화면열기

프린터 드라이버의 등록 정보 화면을 열면 이 프린터에서 제공하는 여러가지 인쇄 환경을 설정하고 편리한 인쇄기능들을 사용할 수 있습니다 .

각 프로그램의 인쇄 화면에서 열기

1 **인쇄를 원하는 해당 프로그램에서 < 인쇄 > 명령을 선택하세요 .**

2 **윈도우** 9x/Me **에서는 < 등록정보 > 를 클릭하세요 .**
윈도우 2000 **에서는 < 프린터 > 를 클릭하세요 .**
윈도우 XP **에서는 < 기본설정 > 을 클릭하세요 .**

3 **각 탭들을 클릭하면 해당 화면이 열립니다 .**

4 **설정이 끝나면 < 확인 > 을 누릅니다 .**

윈도우 프린터 폴더에서 등록정보 화면을 열 경우 화면은 윈도우에서 제공하는 탭들과 < 설정 >, < 기능 >, < 정보 > 탭으로 구성되어 있습니다 .
윈도우에서 제공하는 탭들은 윈도우 환경마다 다를 수 있습니다 . 각 윈도우에서 제공하는 탭들은 윈도우 설명서를 참조하세요 . < 정보 > 탭을 클릭하면 삼성 프린터 인터넷 웹사이트에 접속할 수 있는 아이콘이 있습니다 .

프린터 폴더에서 드라이버 화면 열기

5 **바탕화면의 시작 메뉴에서 < 시작 > → < 설정 > → < 프린터 > 를 차례로 선택해 프린터 폴더를 엽니다 . 윈도우** XP **사용자는 < 시작 > → < 프린터 및 팩스 > 를 선택하세요 .**

6 **Samsung SF-340_CF-340 Series 아이콘을 더블 클릭합니다 .**

7 다음을 참조해 등록정보 화면을 여세요 .

- 윈도우 9x/Me: < 프린터 > → < 등록정보 > 를 차례로 선택합니다 . 등록정보 화면이 열리면 해당 탭을 클릭해 설정하세요 .
- 윈도우 2000: < 프린터 > → < 인쇄설정 > 또는 < 프린터 > → < 등록정보 > → < 인쇄 기본 설정 > 을 선택하세요 . 등록정보 화면이 열리면 해당 탭을 클릭해 설정하세요 .
- 윈도우 XP: < 프린터 > → < 인쇄 기본설정 > 또는 < 프린터 > → < 속성 > → < 인쇄 기본 설정 > 을 차례로 선택합니다 . 등록정보 화면이 열리면 해당 탭을 클릭해 설정하세요 .

내 프린터의 등록정보 화면 알기

설정탭

설정 탭에서는 인쇄 품질 선택 및 용지 설정을 할 수 있습니다 .

1	고품질 , 표준 , 초안 품질중에서 선택할 수 있습니다 . 고품질을 선택 할 경우 인쇄의 품질은 좋지만 인쇄 속도가 느려집니다 .
2	용지함에 넣을 용지 종류를 선택합니다 . 일반용지 이외에는 사용할 수 없습니다 .
3	용지함에 넣을 용지 크기를 선택합니다 .

기능탭



기능 탭에서는 인쇄방향을 선택할 수 있고 , 한 장에 여러쪽 인쇄 , 포스터 출력 등의 다양한 인쇄기능을 선택해 사용할 수 있습니다 .

1	용지의 방향을 선택합니다 . 용지의 방향을 180 도 회전시키려면 < 대칭 이미지 > 를 선택하세요 .
2	한 장의 용지에 여러 페이지를 인쇄할 수 있습니다 . 인쇄할 페이지 수를 지정해 주면 현재 공급중인 용지에 맞게 자동으로 축소하여 지정한 페이지를 한장에 인쇄합니다 . < 페이지 경계선 그리기 > 를 선택하면 페이지 경계선이 인쇄됩니다 .
3	한 장의 용지를 4, 9, 16 장의 용지에 나누어 인쇄할 수 있습니다 . 나누어 인쇄한 용지들을 서로 붙이면 큰 포스트를 만들 수 있습니다 .
4	마지막 페이지부터 인쇄 시작 기능을 사용하면 뒷페이지부터 인쇄되어 나옵니다 . 3, 2, 1 페이지 순서로 인쇄되어 쌓이므로 완료 후 페이지 추림없이 그대로 사용할 수 있습니다 .
5	인쇄할 매수를 선택합니다 . 최대 99 매까지 입력할 수 있습니다 .

도움말 사용하기

프린터 등록 정보 창에서 < 도움말 > 버튼을 클릭하면 도움말을 볼 수 있습니다 . 프린터 드라이버가 제공하는 프린터 기능에 관한 자세한 정보를 얻을 수 있습니다 . 화면의 오른쪽 위에 있는 을 클릭한 뒤 해당 설정을 클릭해도 도움말을 볼 수 있습니다 .

7

환경설정 및 관리하기

이 장에 수록된 내용은 :

- 사용자 선택 기능
- 소리 설정하기
- 리포트 인쇄하기
- 메모리 지우기
- 잉크 카트리지 관리하기
- 잉크 잔량 확인하기
- 잉크 카트리지 교체하기
- 잉크 카트리지 정렬하기
- 잉크 카트리지 청소하기
- 스캔부 청소하기
- 흑백 기준값 조정하기
- 시험 인쇄하기
- 화면에 표시되는 에러 메시지
- 문제 해결하기
- 걸린 용지 제거하기

사용자 선택 기능

본 제품의 동작 환경은 일반적인 환경에 맞도록 설정되어 있지만 사용자의 필요에 따라 바꿀 수 있습니다 . 기본적인 시스템 동작환경과 자동응답에 관련된 동작환경을 구분하여 바꿀 수 있습니다 . 현재의 설정상태를 보려면 시스템 설정환경 리스트 (System Data) 를 인쇄해 보세요 (7.6 쪽 참조).

설정 상태 변경방법

1 **[메뉴] 버튼을 누르세요** .

2 **[◀] 또는 [▶] 버튼을 이용하여 시스템 설정 상태를 바꾸려면** SETUP SYSTEM, **자동응답에 관련된 설정 상태를 바꾸려면** SETUP TAM **을 선택한 뒤 [선택** /Enter] **버튼을 누르세요** .

- SETUP SYSTEM 은 팩스와 관련된 환경을 설정할 수 있으며 SETUP TAM 은 자동응답 모드에 관련된 환경을 설정할 수 있습니다 .
- SETUP TAM 은 CF-345TP 에서만 나타납니다 .

3 **[◀] 또는 [▶] 버튼을 이용하여 변경하고 싶은 항목을 선택한 뒤 [선택** /Enter] **버튼을 누르세요** .

- 변경할 수 있는 항목에 대한 정보는 다음 페이지의 도표를 참조하세요 .

4 **[◀] 또는 [▶] 버튼을 이용하여 원하는 값을 선택한 뒤 [선택** /Enter] **버튼을 누르세요** .

5 **계속하여 다른 항목을 설정하려면** 3~4 **단계를 반복하세요** .

6 **끝내려면 [정지 / 기능복귀] 버튼을 누르세요** .

사용자 선택 기능에서 변경할 수 있는 시스템 환경 항목들

화 면	기 능	선 택 범 위
Sending Confirm	팩스 송신이 끝날 때마다 송신결과를 보여주는 리스트를 언제 출력할 것인지를 지정합니다 . 메모리에 먼저 저장된 뒤 전송된 팩스라면 송신 결과 보고서에 첫장의 이미지 그림까지 보여줄 것인지를 선택할 수 있습니다 . 이미지 포함여부는 7.4 쪽 "Image TCR" 항목을 참조하세요 .	*Error (팩스 보내기를 실패한 경우만 인쇄) On (팩스 보낸후 무조건 인쇄) Off (인쇄 안함)
Paper Size	팩스수신 및 리포트 출력 용지의 크기를 지정합니다 .	*A4 (210 x 297 mm) Letter (216 x 279 mm) Legal (216 x 356 mm)
Auto Reduction	팩스를 받았을 때 두장이 인쇄되어 나왔는데 두번째 장에는 기록된 것이 없다든지 또는 앞장의 끝부분에 있어야 할 줄이나 페이지 번호만이 찍혀 나오는 경우가 있습니다 . 이런 경우는 보낸 사람이 A4 보다 조금 긴 문서를 보냈거나 A4 가장자리까지 글을 쓴 경우에 발생합니다 . 이때 이 기능을 실행상태로 해두면 약간의 길이 초과로 인해 두장이 인쇄되어 나와야 할 때 약간 축소하여 한장에 인쇄되도록 합니다 .	*On (실행 상태) Off (해제 상태)
Discard Size	인쇄되는 내용이 초과되어 다음장에 인쇄되어야하지만 , 여기서 지정한 범위 이내라면 인쇄를 하지 않는 방법으로 이 기능을 실행상태로 하려면 끝에서부터 안으로 몇 밀리미터까지는 인쇄하지 않아도 좋은지 그 길이를 지정해 주면 됩니다 .	[00~30] mm *15
Rings To Answer	FAX 모드나 자동응답모드에서 전화가 오면 설정된 횟수 만큼 벨이 울린 후 팩스 수신 상태나 녹음상태로 바뀌는데 이때 울리는 벨 횟수를 지정합니다 .	[2~7] *2
Rcv.Start Code (CF-340, CF-341P 적용)	본제품 뒷면의 EXT. 잭에 전화기를 연결하여 사용하는 경우에 그 전화기로 통화도중 팩스를 받고자 할 때 *9* 를 눌러야 팩스가 수신됩니다 . 이때 가운데 숫자 "9" 를 원하는 숫자로 바꾸는 기능입니다 .	[0~9] *9
ECM Mode (Error Correction Mode)	전화선로의 상태가 나빠 송신 이상이 생길때 자동으로 문제를 해결하여 송신이 성공할 수 있도록 하는 기능입니다 .	*On (실행 상태 , 송신 시간은 다소 길어짐) Off (해제 상태)
Send From Memory	팩스를 보낼때 기다리는 시간을 절약할 수 있는 기능으로 Off 일때는 원고 한장을 스캔후 전송하고 다시 한장을 스캔후 전송하는 방법으로 팩스를 보내게 됩니다 . On 일때는 먼저 원고를 모두 스캔하여 저장한 다음 팩스를 보내게 되어 스캔하는 시간만 기다리면 됩니다 . 이때 " 글자선택 " 이 Superfine 으로 설정되어있어도 Standard 로 바뀌어 전송됩니다 .	*On (실행 상태) Off (해제 상태)

사용자 선택 기능

화 면	기 능	선 택 범 위
Caller ID	상대방 전화번호를 화면에서 확인하고 싶을때 설정합니다 . 단 , 전화 서비스 업체로부터 발신자 확인 서비스를 받고 있어야합니다 . 자세한 내용은 2.9 쪽 " 발신자 확인 서비스 " 를 참조하세요 .	On/w Junk Fax (발신자 확인 기능이 실행되고 수신거부로 등록된 번호는 팩스 수신거부) *On (실행 상태) Off (해제 상태)
Set Junk Fax No.	발신자 확인 서비스 (2.9 쪽 참조) 기능으로 기억된 전화번호 중에 특정번호에서 오는 팩스는 더 이상 받고 싶지 않다면 이 기능을 이용해서 수신을 거부할 수 있습니다 . 수신 거부 번호로 지정하려면 반드시 발신자 정보에 기록이 남아 있어야 합니다 . Caller ID(발신자 확인서비스)의 On/w Junk Fax로 설정해야 수신 거부 번호의 팩스를 차단할 수 있습니다 .	Add (5.9 쪽 참조) Delete (5.10 쪽 참조)
Auto Journal	송신과 수신을 합하여 40 회가 되면 40 회 동안의 송 , 수신기록을 보여주는 리포트를 자동으로 출력할 것인지를 설정합니다 .	*On (자동으로 인쇄함) Off (자동으로 인쇄하지 않음)
Remote Test	이 기능을 실행상태로 하면 본 제품에 이상이 생긴 경우 서비스 센터에서 직접 현장에 오지 않고 전화로 연결하여 본 제품에 생긴 문제를 확인해 볼 수 있습니다 .	*On (실행 상태) Off (해제 상태)
Silent Mode	버튼을 누를 때 나는 소리나 걸려오는 전화의 벨소리가 들리지 않도록 할 수 있습니다 . Manual 을 선택하면 조작판에서 [매너모드] 버튼을 눌러서 이 기능을 실행 또는 해제할 수 있습니다 . Daily 를 선택하면 매일 지정된 시간 동안 무음 작동이 실행됩니다 . 이 경우 무음작동이 시작되는 시각과 끝나는 시각을 24 시 방식으로 입력해 주어야 합니다 .	*Manual (조작판 버튼으로 지정) Daily (매일 지정된 시간 동안 실행)
Resolution	복사 또는 팩스를 보낼 때 기본으로 적용되는 글자 선택 모드입니다 . (3.4 쪽 참조)	*Standard (표준) Fine (가는 글자) Superfine (정밀한 글자)
Darkness	복사 또는 팩스를 보낼 때 기본으로 적용되는 원고 선택 모드입니다 . (3.4 쪽 참조)	*Normal (표준) Lighten (밝게) Photo (사진) Darken (어둡게)
Image TCR	이 기능은 송신결과 리스트에 보낸 팩스의 첫장 이미지도 함께 보여줄 것인지 지정합니다 .	On (실행 상태) *Off (해제 상태)

* 는 제품구입시 설정되어 있는 상태입니다

.

변경할 수 있는 자동 응답 기본 항목들 (CF-345TP 만 적용)

화 면	기 능	선택범위
Save Charge	이 기능은 외출지에서 다른 전화로 본 제품에 남겨진 메세지를 확인할 때 전화 요금을 절약할 수 있는 기능입니다 . 이 기능이 실행상태일 때 메세지를 확인하기 위해 전화를 걸면 전화벨이 미리 설정해둔 횟수 (7.3 쪽 "Rings To Answer" 참조) 만큼 울리고 연결되면 남겨진 메세지가 있는 것이고 , 미리 설정해 둔 횟수보다 2 회 더 울리면 메세지가 없는 것이므로 연결되기 전 전화를 끊으면 요금을 절약할 수 있습니다 .	On (실행 상태) *Off (해제 상태)
Call Monitor	이 기능을 실행상태로 선택하면 자동 응답 상태에서 상대방이 남기는 메시지를 스피커를 통해 들을 수 있습니다 .	*On (실행 상태) Off (해제 상태)
ICM Record Time	자동 응답 상태에서 발신자가 남기는 메시지 녹음 시간을 바꿀 수 있습니다 .	30 sec *60 sec 90 sec 0 sec(메시지 녹음하지 않음)
Remote Password	외출지에서 원격제어 기능을 사용할 때 필요한 비밀번호를 변경할 수 있습니다 . 제품구입시 #139# 으로 설정되어 있습니다 . 처음과 끝의 우물정자 [#] 버튼은 고정되어 있으므로 중간의 숫자들을 변경하세요 .	000~999 *139
Silence Action	자동 응답 상태에서 전화가 걸려 왔을 때 10 초동안 아무 소리도 들리지 않을 때 어떻게 할 것인지를 설정하는 기능입니다 .	Receive Fax (팩스 수신 모드로 전환) Record Silence (무음 상태 그대로 녹음) *Disconnect (전화 연결을 끊고 대기 상태로 전환)
Howler Action	자동 응답 상태에서 전화가 걸려 왔을 때 잡음 (Howler tone) 이 심하면 어떻게 할 것인지를 설정하는 기능입니다 .	Record Howler (잡음에 상관없이 녹음) *Disconnect (전화 연결을 끊고 대기 상태로 전환)
Message Forward	자동 응답 상태에서 상대방이 메시지를 남길 때마다 지정된 곳으로 메시지를 전달합니다 .	4.8 쪽을 참조하세요 .
Set Fax Notice	새로운 팩스가 수신될 때마다 지정된 곳으로 미리 녹음한 음성 메시지를 전달합니다 .	On (실행 상태) *Off (해제 상태)

* 는 제품구입시 설정되어 있는 상태입니다

소리 설정하기

이상이 생기면 울리는 경고음과 버튼이 눌러지면 들리는 버튼음 , 설정한 시간에 울리는 알람음 등을 각각 소리나게 하거나 나지 않도록 선택할 수 있습니다 .

1 [**메뉴**] **버튼을 누르세요** .

2 [◀] **또는** [▶] **버튼을 눌러** SETUP SOUND **를 선택한 뒤** [**선택** /Enter] **버튼을 누르세요** .

3 [◀] **또는** [▶] **버튼을 눌러 원하는 소리항목을 선택한 뒤** [**선택** /Enter] **버튼을 누르세요** .

• 경고음을 설정하려면 Alarm Sound, 버튼음을 설정하려면 Key Sound, 알람음을 설정하려면 Wakeup Sound 를 선택하면 됩니다 .

4 [◀] **또는** [▶] **버튼을 눌러 소리가 나게 하려면** On, **나지않도록 하려면** Off **를 선택한 뒤** [**선택** /Enter] **버튼을 누르세요** .

• Wakeup Sound 를 On 으로 선택했다면 , 알람음이 울릴 시간을 입력하세요 . 알람음은 [매너모드] 버튼을 눌러 매너모드를 실행시켜도 울립니다 .
단 팩스를 받고 있으면 팩스 수신후에 알람음이 울립니다 .

리포트 인쇄하기

팩스 예약 작업에 대한 정보 , 시스템 설정 환경 , 사용안내등과 같이 유용한 정보를 인쇄할 수 있습니다 .

인쇄 방법

1 [**메뉴**] **버튼을 누르세요** .

2 [◀] **또는** [▶] **버튼을 눌러** REPORTS **항목을 선택한 뒤** [**선택** /Enter] **버튼을 누르세요** .

3 [◀] **또는** [▶] **버튼을 눌러 원하는 리포트 항목을 선택하세요** .

• 인쇄할 수 있는 리포트의 종류는 다음 페이지에 나오는 도표를 참조하세요 .

4 **원하는 항목이 나타나면** [**선택** /Enter] **버튼을 누르세요** .

• 선택된 리포트가 인쇄됩니다 .

인쇄할 수 있는 리포트의 종류

항 목	기 능
Help List	여러가지 기능의 사용방법이 간단하게 설명되어 있습니다 . 이 리스트는 필요한 기능의 사용방법을 간단히 확인해 볼 수 있어 편리합니다 .
Sent Journal 과 Received Journal	최근에 보낸 팩스 또는 받은 팩스 내역을 보여줍니다 . 이 리스트는 사용자 필요에 따라 언제든지 인쇄할 수 있지만 송신 또는 수신내역이 40 회 분량이 되면 자동으로 인쇄되어 나옵니다 .
Phonebook	메모리에 저장되어 있는 원터치 및 단축 다이얼의 모든 번호를 보여줍니다 .
Sending Confirm	보낸 팩스에 대한 정보 (상대 팩스 번호 , 페이지 수량) 와 송신결과 (소요시간 , 통신모드 , 전송결과) 를 보여 줍니다 . 이 보고서는 사용자 필요에 따라 언제든지 인쇄해 낼 수 있지만 매회 팩스가 나갈 때마다 자동으로 인쇄되어 나오도록 설정해 둘 수 있습니다 . 설정방법은 7.2 쪽을 참조하세요 .
Schedule Inform	메모리에 대기중인 송신 예약 작업의 내역을 보여줍니다 . 실행 순서와 시작 시각 , 송신 종류를 알 수 있습니다 .
System Data	제품의 기본 기능에 대한 현재 설정값을 보여줍니다 . 설정값 변경후에는 이 리스트를 인쇄하여 변경사항을 확인해 보세요 .
Caller ID	최근 전화를 걸어온 30 명에 관한 정보를 볼 수 있습니다 .
Junk Fax	수신 거부로 등록해 놓은 20 개의 번호 내역을 볼 수 있습니다 .
TAM Status (CF-345TP 만 적용)	녹음되어 있는 메시지에 관한 정보를 확인해 볼 수 있습니다 . 메시지가 언제 들어왔는지와 메시지 확인 여부를 알 수 있습니다 .
Print Fax	메모리에 저장되어 있는 팩스 내용을 언제든지 인쇄해 볼 수 있습니다 . 자세한 방법은 5.9 쪽 " 팩스 인쇄하기 " 를 참조하세요 .

아래 두종류의 리포트는 자동으로 인쇄되어 나옵니다 .

항 목	기 능
Multi-Communication Report	같은 문서를 차례대로 여러 곳으로 보낸 경우 송신이 끝나면 각 수신처별 송신 결과를 보여줍니다 .
Power Fail Report	메모리에 예약된 송신이나 메모리에 수신된 팩스 , 또는 CF-345TP 모델이라면 발신자가 남긴 메시지 등이 있었으나 정전으로 인하여 지워져 버린 경우 , 전원이 다시 공급되면 정전 보고서를 인쇄하여 정전으로 인해 지워진 메시지가 있었음을 알려 줍니다 .

메모리 지우기

메모리에 저장되어 있는 정보를 항목별로 삭제하거나 제품 구입시의 초기상태로 전환시킬 수 있습니다 .

1 [**메뉴**] **버튼을 누르세요** .

2 [◀] **또는** [▶] **버튼을 눌러** MEMORY CLEAR **를 선택한 뒤** [**선택** /Enter] **버튼을 누르세요** .

• 삭제할 수 있는 항목이 표시됩니다 .

3 [◀] **또는** [▶] **버튼을 눌러 삭제하고 싶은 항목을 선택한 뒤** [**선택** /Enter] **버튼을 누르세요** .

• System ID: 본 제품에 등록시킨 사용자 이름과 번호가 삭제됩니다 .
• Dial/Schedule: 메모리에 저장되어 있는 원터치 다이얼이나 단축 다이얼 번호가 삭제되고 , 예약되어 있는 모든 팩스 작업이 취소됩니다 .
• Journal: 최근에 이루어진 송신과 수신내역이 모두 삭제됩니다 .
• Default System: 사용자가 설정해 놓은 모든 값들이 초기값으로 됩니다 .

4 **확인 메시지가 나타나면** [◀] **또는** [▶] **버튼을 눌러** Y **를 선택하고** [**선택** /Enter] **버튼을 누르세요** .

• 선택한 항목의 내용은 삭제되고 대기상태가 됩니다 .

잉크 카트리지 관리하기

잉크 카트리지 수명은 인쇄물의 상태에 따라 차이가 있습니다 . 일반적으로 카트리지를 오래 사용하려면 아래와 같이 하세요 .

• 실제로 사용하기 전에는 카트리지의 포장을 벗기지 마세요 .
• 카트리지는 제품과 같은 환경에서 보관하세요 .
• 카트리지 포장을 뜯었는데 사용하지 않게 되었다면 밀폐된 용기에 넣어서 보관하세요 .
• 카트리지를 오랜 시간 밖에 두지 마세요 .
• 카트리지를 리필하지 마세요 . 리필한 카트리지를 사용해서 생긴 손상은 보상받을 수 없습니다 .

잉크 잔량 확인하기

사용중인 잉크 잔량을 확인할 수 있습니다 .

1 [**메뉴**] **버튼을 누르세요** .

2 [◀] **또는** [▶] **버튼을 눌러** MAINTENANCE **를 선택한 뒤** [**선택** /Enter] **버튼을 누르세요** .

3 [◀] **또는** [▶] **버튼을 사용하여** View Ink Level **을 선택한 뒤** [**선택** /Enter] **버튼을 누르세요** .

• 잉크량은 " 잔량 / 최대량 " 으로 표시됩니다 . 예를 들어 1/8 이라고 표시되면 1 은 남은 잔량이며 8 은 전체 잉크량입니다 .

잉크 카트리지 교체하기

인쇄 상태가 흐려지거나 Ink Low 메시지가 화면에 표시되면 잉크 카트리지를 교체하세요 . 카트리지를 교체할 때는 반드시 삼성 잉크 카트리지 정품 INK-M40 을 사용해 주세요 .

1 **카트리지 포장을 뜯고 보호 테이프를 제거하세요** .

• 보호 테이프를 떼어낸 부분 (동판) 은 잡지 마세요 .

2 **조작판에서** [**잉크교체**] **버튼을 누르세요** .

• 잉크 카트리지 설치함이 설치할 수 있는 위치로 이동합니다 .

3 **조작판을 열고 잉크 카트리지 덮개를 올려주세요** .

4 **잉크 카트리지를 아래로 " 딱 " 소리가 날 때까지 힘껏 눌러서 꺼내세요** .





잉크 카트리지 교체하기

5 새 잉크 카트리지를 기울여서 비스듬하게 설치함에 넣고 제자리에 들어갈 때까지 확실히 밀어 넣으세요 .

• 만약 잉크 카트리지가 설치함안에서 움직인다면 아직 제자리에 고정되지 않았기 때문입니다 . 잉크 카트리지가 설치함에 고정될 수 있도록 확실히 밀어 넣으세요 .



6 잉크 카트리지 덮개를 내리고 조작판을 닫으세요 .

7 [선택 /Enter] 버튼을 누르세요 .

• 화면에 1:New 2:Used 메시지가 표시됩니다 .

8 새 잉크 카트리지를 넣었다면 [1] 버튼을 , 사용하던 카트리지를 넣었다면 [2] 버튼을 누르세요 .

• 2: Used 를 선택하면 대기상태가 됩니다 .
• 사용하던 카트리지를 넣었을 경우는 2: Used 를 선택해야 남아있는 잉크량을 정확하게 확인할 수 있습니다 .
• 한번 새 카트리지를 넣었다면 완전히 다 소모될 때까지 사용하세요 .
만약 , 여러개의 카트리지를 사용한다면 남아있는 잉크량을 정확하게 확인할 수 없습니다 .

9 [1] 버튼을 누른 경우 카트리지 정렬 페이지가 인쇄되어 나옵니다 . 가장 곧은 선의 번호를 입력하고 [선택 /Enter] 버튼을 누르세요 .

잉크 카트리지 정렬하기

잉크 카트리지를 새것으로 설치하거나 인쇄시 글자나 그림의 세로선이 비틀어 지면 아래 방법으로 잉크 카트리지를 정렬해 주세요 .

1 [**메뉴**] **버튼을 누르세요** .

2 [◀] **또는** [▶] **버튼을 눌러** MAINTENANCE **를 선택한 뒤** [**선택** /Enter] **버튼을 누르세요** .

3 [◀] **또는** [▶] **버튼을 사용하여** Align Head **를 선택한 뒤** [**선택** /Enter] **버튼을 누르세요** .

- 카트리지 정렬페이지가 인쇄되어 나옵니다 .

4 **가장 곧은 선이 나타나는 곳의 번호를 입력하고** , [**선택** /Enter] **버튼을 누르세요** .

잉크 카트리지 청소하기

잉크 카트리지 노즐 청소 페이지 인쇄하기

인쇄물이 깨끗하지 않고 그림이 부분적으로 유실되는 경우 잉크 카트리지의 노즐이 막혀 있을 수 있습니다 .
아래와 같은 방법으로 잉크 카트리지의 노즐 청소페이지를 인쇄해 주세요 .

1 [**메뉴**] **버튼을 누르세요** .

2 [◀] **또는** [▶] **버튼을 눌러** MAINTENANCE **를 선택한 뒤** [**선택** /Enter] **버튼을 누르세요** .

3 [◀] **또는** [▶] **버튼을 사용하여** Clean Head **를 선택한 뒤** [**선택** /Enter] **버튼을 누르세요** .

- 노즐 청소 페이지가 인쇄되어 나옵니다 .

4 **노즐 청소 페이지의 상태를 확인하세요** .

- 인쇄된 페이지의 위쪽 사선과 아래쪽 사선을 비교해서 아래쪽 사선에 여전히 끊어진 부분이 있다면 막힌 노즐이 있습니다 . 노즐 청소하기를 다시 반복하세요 .
- 노즐 청소를 3 회이상 반복해도 여전히 선이 깨어지면 잉크 카트리지의 노즐과 잉크 카트리지 접촉면을 청소해 주세요 . (7.12 쪽 참조)

잉크 카트리지 노즐과 설치함의 접촉면 청소하기

노즐 청소 페이지를 인쇄해도 인쇄 상태가 개선되지 않으면 잉크 카트리지의 노즐면을 청소하세요 . 장시간 제품를 사용하지 않다가 다시 사용하는 경우 잉크 카트리지 노즐에 잉크가 말라 붙어 인쇄물이 깨끗하지 않을 수 있습니다 . 잉크 카트리지 동판부분과 잉크 카트리지 설치함의 접촉면도 함께 청소해 주세요 . 이 부분을 청소하려면 전원을 꺼야 하므로 메모리에 저장되어 있는 팩스내용이 있다면 지워지게 됩니다 . 먼저 확인해 주세요 .

1 [잉크교체] 버튼을 누르세요 .

2 조작판과 잉크 카트리지 덮개를 열고 잉크 카트리지를 아래로 "딱" 소리가 날 때까지 힘껏 눌러서 꺼내세요 . (7.9 쪽 을 참고하세요 .)

3 전원 코드를 빼주세요 .

- 전원을 끄면 메모리에 저장되어 있는 팩스내용이 있다면 지워지게 됩니다 . 먼저 확인해 주세요

4 잉크 카트리지 노즐과 동판부분 , 잉크 카트리지 설치함의 접촉면을 닦아 주세요 .

- 잉크 카트리지 노즐은 깨끗한 천을 물에 적셔서 부드럽게 닦아주세요 .
- 말라있는 잉크를 녹이려면 젖은 천을 약간의 힘을 가해 노즐면에 약 3 초간 얹어 두세요 .
- 잉크 카트리지 설치함의 접촉면과 동판부분은 면봉을 이용해 닦아 주세요 .



5 물기가 완전히 마르면 잉크 카트리지를 넣어주세요 .

- 잉크 카트리지를 기울여서 비스듬하게 넣은뒤 완전히 들어갈 때까지 확실히 밀어 제자리에 끼우세요 .
- 만약 잉크 카트리지가 설치함 안에서 움직인다면 아직 제자리에 고정되지 않았기 때문입니다 . 카트리지가 설치함에 고정될 수 있도록 확실히 밀어 넣으세요 .

6 잉크 카트리지 덮개와 조작판을 닫으세요 .

7 전원 코드를 다시 연결하세요 .

- 대기상태가 됩니다 .

스캔부 청소하기

보내는 문서 또는 복사할 문서를 읽어 들이는 부품이 더러워지면 원본의 상태가 깨끗해도 원본에 없는 검은 줄이 인쇄되어 나오거나 인쇄품질이 떨어지게 됩니다 . 깨끗한 인쇄품질을 유지하려면 주기적으로 원고를 읽어 들이는 스캔부의 흰색롤러 , 자동급지 고무판 , 스캔 유리면등을 청소해 주세요 .

1 조작판을 여세요 .



2 흰색 롤러를 빼내세요 .

• 롤러의 오른쪽 끝에 붙어 있는 손잡이를 잡고 조작판 쪽으로 돌린 뒤 들어 올립니다 .





3 흰색 롤러를 청소하세요 .

• 롤러의 표면을 물을 약간 적신 부드러운 천으로 닦아 주세요 .

스캔부 청소하기

4 자동급지 고무판을 청소하세요 .

• 물을 약간 적신 면봉으로 닦아주세요 .



5 흰색 롤러 밑에 있던 스캔 유리면을 닦아주세요 .

• 부드럽고 마른 천으로 닦아주세요 .
• 만약 스캔 유리면이 너무 더럽다면 물을 약간 적신 천으로 닦은 뒤 마른 천으로 한번 더 닦아주세요 .
• 유리 표면이 긁히지 않도록 조심하세요 .



6 청소가 끝나면 흰색 롤러를 제자리에 끼우고 조작판을 닫아주세요 .

• 먼저 흰색 롤러의 왼쪽 끝부분을 구멍에 끼우고 오른쪽 끝부분에 있던 손잡이를 방향에 맞게 끼운뒤 손잡이를 원래 위치에 삽입될 수 있도록 돌려서 끼워 넣으면 됩니다 .

흑백 기준값 조정하기

문서를 읽어 들이는 부분에 먼지나 이물질이 끼면 제품 제조 과정에서 지정되어 있던 흑백을 구분하는 기준값이 바뀌어 인쇄물에 검은 선이나 얼룩이 생길 수 있습니다. 스캔부도 청소하고 잉크 카트리지의 노즐도 청소했으나 인쇄 품질이 떨어지면 아래와 같은 방법으로 흑백 기준값을 조정해 보세요.

1 [**메뉴**] **버튼을 누르세요** .

2 [◀] **또는** [▶] **버튼을 눌러** MAINTENANCE **를 선택한 뒤** [**선택** /Enter] **버튼을 누르세요** .

3 [◀] **또는** [▶] **버튼을 눌러** Adjust Scanner **를 선택한 뒤** [**선택** /Enter] **버튼을 누르세요** .

4 **원고 넣는 곳에 흰 종이를 넣고** [**선택** /Enter] **버튼을 누르세요** .

- 흰 종이를 읽어 들인 뒤 자동으로 흑백 기준값이 조정됩니다.
- 반드시 깨끗한 흰색 용지를 넣어야 합니다.

시험 인쇄하기

제품이 제대로 작동하고 있는지 확인해 보려면 시험 인쇄기능을 사용하세요.

1 [**메뉴**] **버튼을 누르세요** .

2 [◀] **또는** [▶] **버튼을 눌러** MAINTENANCE **를 선택한 뒤** [**선택** /Enter] **버튼을 누르세요** .

3 [◀] **또는** [▶] **버튼을 눌러** Self Test **를 선택한 뒤** [**선택** /Enter] **버튼을 누르세요** .

- 시험 인쇄가 실행됩니다.

화면에 표시되는 에러 메시지

화면의 메시지	상태 및 해결책	영향받는 부분
Adjust scanner first in Maintenance menu	흑백 기준값이 알 수 없는 이유로 틀어졌습니다 . 7.15 쪽 " 흑백 기준값 조정하기 " 를 참조하여 다시 조정해 주세요 .	스캐너 (원고를 읽어들이는 부분)
Check white paper document and try again	흑백 기준값을 조정할 때 일반 흰색 용지를 사용하지 않았습니다 . 반드시 흰색 용지를 사용하세요 .	스캐너
Clean White roller, glass and try again	인쇄 품질에 영향을 주는 스캔부가 더러워 졌습니다 . 7.13 쪽 " 스캔부 청소하기 " 을 참조해서 관련 부분을 청소하세요 .	스캐너
Duplicated with [Speed No.xx] (xx 는 전화번호부 번지입니다 .)	같은 전화 번호가 원터치 다이얼이나 단축 다이얼로 이미 등록되어 있습니다 .	전화기
Exceeded Job Memory Cancel scheduled job and try again.	메모리에 예약되어 있는 팩스 작업 수량이 이미 5 개로 더 이상 예약할 수 없습니다 . 5.7 쪽 " 예약된 작업을 취소하기 " 를 참조해서 예악작업을 취소하고 다시 시도해 보세요 .	팩스
Exceeded Total Message Memory	음성 메시지 (발신자가 남긴 메시지 , 자동응답 메시지 , 통화중 녹음메시지등) 는 최대 100 개까지 저장할 수 있습니다 . 새 메시지를 저장하려면 필요없는 메시지는 삭제하고 메모리 공간을 만들어 주세요 .	자동응답 (CF-345TP 용)
ICM Memory Full	음성 메모리가 가득 찼습니다 . 더이상 음성을 녹음할 수 없습니다 . (총 녹음 시간은 15 분 정도 입니다 .)	자동응답 (CF-345TP 용)
Ink Low. Install new ink cartridge	잉크 카트리지가 거의 소모되었습니다 . 이 메시지가 나와도 어느 정도는 인쇄가 가능하므로 그동안 새 카트리지를 준비하세요 . 새 카트리지를 설치하려면 7.9 쪽 " 잉크 카트리지 교체하기 " 를 참조하세요 .	카트리지
Install ink cartridge	잉크 카트리지가 설치되어 있지 않거나 , 잘못 설치되어 있습니다 . 잉크 카트리지를 재설치하세요 .	카트리지
Invalid Time	잘못된 팩스 예약 시간을 입력한 경우입니다 .	팩스
Job Not Assigned	예약되어 있는 작업이 없는 상태인데 취소하려고 한 경우입니다 . 저장되어 있는 문서가 없는 상태인데 문서를 지우거나 , 보내거나 , 프린트 하려고 한 경우입니다 .	팩스
Junk Fax Empty	수신 거부 번호로 등록되어 있는 번호가 없는데 취소하려고 한 경우입니다 .	팩스
Junk Fax Full	현재 20 개의 번호가 수신거부 번호로 등록되어 있습니다 . 그래서 더이상 등록할 수 없습니다 .	팩스
Load Document	문서를 넣지 않은 상태로 팩스 송신을 시도했습니다 . 먼저 보낼 문서를 넣고 시도하세요 .	문서
Load Paper and press Enter..	용지를 넣지 않은 상태로 작업을 하려합니다 . 먼저 사용할 용지를 넣고 시도하세요 .	용지
Memory Empty	수신했던 팩스를 다시 인쇄하려고 시도했으나 메모리에 저장되어 있는 데이타가 없습니다 .	팩스
Memory Full	팩스 수신도중에 메모리 용량이 가득 찼습니다 . 메모리에 저장된 불필요한 문서를 삭제하세요 .	팩스

화면의 메시지	상태 및 해결책	영향받는 부분
Memory Full Press Enter to continue	팩스를 보내거나 복사를 하기 위해 문서를 읽어들이는 중에 메모리가 가득 찼습니다 . 읽어들인 부분만이라도 송신하거나 또는 인쇄하려면 [**선택** /Enter] 버튼을 누르고 , 작업을 취소하려면 [정지 / 기능복귀] 버튼을 누르세요 . 메모리에 예약되어 있는 작업이 실행된 뒤 메모리 여유공간이 생기면 다시 시도하거나 한번에 많은 량의 문서를 보내지 말고 몇장씩 나누어서 보내세요 .	팩스 / 인쇄
Memory Received 아래 메세지와 교대로 나타난다면 Ink Low. Install new ink cartridge, Load paper and press Enter Install ink cartridge	잉크가 없거나 용지가 없는등의 이유로 수신된 팩스 데이터가 메모리에 저장되었습니다 . 교대로 표시되는 메시지를 확인하여 조치하세요 . 새 잉크 카트리지를 설치하세요 . 용지가 없습니다 . 용지를 넣고 [선택 /Enter] 버튼을 누르세요 . 용지가 들어 있었다면 용지가 걸려 있지 않은지 확인해 보세요 . 잉크 카트리지를 설치하세요 .	팩스
No answer from remote fax	상대 팩스기에서 응답이 없습니다 . 다시 시도해 보거나 상대방의 팩스가 바르게 동작하는지 상대방에게 확인하세요 .	팩스
No CID Number	저장된 발신자 번호가 없는 경우입니다 .	전화
No Dial Number	재다이얼 메모리에 저장된 번호가 없습니다 .	전화
No Message	재생하거나 삭제할 메시지가 없습니다 .	자동응답 (CF-345TP 용)
No New Message	새로 남겨진 메시지가 없습니다 .	자동응답 (CF-345TP 용)
Not available while reprinting fax	메모리에 저장되어 있는 팩스를 재인쇄하는 동안에는 팩스를 수신할 수 없습니다 . 인쇄가 끝나면 다시 시도하세요 .	팩스
Not Found	찾으려는 번호가 메모리에 저장되어 있지 않습니다 .	전화
Number already registered	수신 거부 목록에 등록하려는 번호가 이미 등록되어 있습니다 .	전화
Number Not Assigned	원터치 다이얼이나 단축 다이얼에 등록된 전화번호가 없습니다 .	전화
Poll Code Error	상대 팩스기가 폴링 비밀번호를 잘못 입력했습니다 .	팩스
Poll job exists already	이미 폴링 송신을 예약한 상태입니다 . 예약되어 있는 폴링 송신을 취소하고 다시 시도하세요 .	팩스
Polling Error Check remote site	폴링 수신하려고 했으나 상대 팩스기가 아직 폴링 송신 상태로 설정되어 있지 않습니다 .	팩스
Receiving Error. Ask sender to try again.	팩스를 수신하는 과정에서 문제가 발생했습니다 . 상대방에게 팩스를 다시 요청하세요 .	팩스
Record TAM OGM	자동 응답 상태로 하려면 먼저 인사말을 녹음해 주세요 .	자동응답 (CF-345TP 용)
Remove jammed document	문서가 읽히는 중에 걸렸습니다 . 7.21 쪽 " 원고가 걸렸을 때 " 를 참조해서 걸린 문서를 제거하세요 .	문서

화면에 표시되는 에러 메시지

화면의 메시지	상태 및 해결책	영향받는 부분
Remove jammed paper and press Stop/Clear	용지에 인쇄되는 중에 걸렸습니다 . 7.21 쪽 " 인쇄되어 나오던 종이가 걸렸을 때 " 를 참조해서 걸린 용지를 제거하세요 .	용지
Saved Job Empty	저장되어 있는 문서 없이 간단팩스 보내기를 사용할 수 없습니다 . 문서를 먼저 저장하세요 .	팩스
Send Error. Try again.	팩스를 보내는 중에 문제가 발생했습니다 . 팩스 보내기를 다시 시도하세요 .	팩스
System Busy Try again later	지정한 작업을 실행할 수 없는 상태입니다 .	팩스
Exceed Job Memory	[즐겨찾기] 으로 장치에 문서의 저장은 3 개까지 가능합니다 .	팩스
To redial now, press Start Fax	상대 팩스기가 응답이 없거나 통화중이어서 자동으로 재다이얼하려고 미리 지정되어 있는 시간동안 대기중입니다 . 즉시 재다이얼을 실행하려면 [팩스전송] 버튼을 누르세요 .	팩스

문제 해결하기

이상이 생기면 화면에 에러 메시지가 표시되므로 7.16 쪽을 참조하여 문제를 해결할 수 있습니다 . 아래 도표는 사용자가 직접 확인 및 해결할 수 있는 그 밖의 문제들을 담고 있습니다 .

팩스 문제

문 제	해 결 책
화면이 켜지지 않고 버튼을 눌러도 반응이 없습니다 .	전원 코드를 뺐다가 다시 꽂아 보세요 . 전원코드를 꽂은 벽의 소켓에 이상이 없는지 다른 전기 제품을 연결하여 확인해 보세요 .
발신음이 들리지 않습니다 .	전화선이 제대로 연결되어 있는지 확인해 보세요 . 정상으로 연결되어 있다면 현재 동작되고 있는 다른 전화기를 연결하여 확인해 보세요 .
메모리에 저장시킨 번호가 다이얼되지 않습니다 .	번호가 바르게 등록되었는지 전화번호부 (Phonebook) 를 인쇄하여 확인해 보세요 . (7.6 쪽 참조)
보낼 문서가 제대로 들어가지 않습니다 .	문서가 구겨지지 않았는지 , 바르게 넣고 있는지 확인해 보세요 . 또한 문서의 크기가 적당한지 너무 두껍거나 얇지는 않은지 확인해 보세요 .
팩스가 자동으로 수신되지 않습니다 .	화면 오른쪽에 TEL 이라고 표시되어 있는지 확인해 보세요 . 전화 (TEL) 모드에서는 팩스가 자동으로 수신되지 않습니다 . 그리고 수화기가 제자리에 놓여 있는지 확인해 보세요 .
팩스가 수동으로 수신되지 않습니다 .	[팩스전송] 버튼을 누르기 전에 수화기를 내리지 않았나요 ? 수화기를 먼저 내리지 마세요 .
팩스가 나가지 않습니다 .	보낼 문서의 내용면을 아래로 향하게 하여 넣었는지 확인해 보세요 . [팩스전송] 버튼을 누르기 전에 수화기를 내리지 않았나요 ? 팩스 신호음이 들리면 반드시 [팩스전송] 버튼을 누른 후 수화기를 내려야 합니다 . 상대 팩스기에 이상이 있지 않는지 확인해 보세요 .
폴링 수신이 안됩니다 .	폴링 송신 상태로 설정되어 있는 상대 팩스기에서 폴링 비밀번호를 입력해 둔 경우일 수 있습니다 . 비밀번호가 설정되어 있다면 반드시 동일한 비밀번호를 입력해야 수신할 수 있습니다 . 상대방에게 확인하세요 .
팩스를 수신했으나 인쇄상태가 나쁩니다 .	시험인쇄를 하여 제품에 이상이 없는지 확인해 보세요 . 이상이 없다면 상대 팩스기에 문제가 있는지 확인해 보세요 . 전화 선로의 이상으로 인쇄상태가 나쁠 수도 있습니다 .
수신된 팩스에 얼룩이 나타나거나 부분적으로 가로로 인쇄되어 나오지 않은 내용이 있습니다 .	시험인쇄를 하여 잉크 카트리지의 노즐 상태가 깨끗한지 확인해 보세요 . 간혹 전화 선로의 이상으로 인쇄상태가 떨어질 수도 있습니다 .
수신된 팩스의 글이 찌그러져 있습니다 .	상대방이 팩스 보낼 때 일시적인 원고걸림 현상이 있지 않았는지 확인해 보세요 .
복사를 해도 흰 종이가 나옵니다 .	복사할 원본을 뒤집어 내용면이 밑으로 가도록 넣었는지 확인하세요 .
복사시에 원본에 없는 검은선이 보입니다 . 원본에 없는 검은 선이 상대편의 수신 팩스에 보입니다 .	본 제품의 문서를 읽어들이는 스캔부가 더럽지 않는지 확인해 보세요 . (7.13 쪽 참조)
팩스를 보내려는데 상대 팩스기와 연결이 되지 않습니다.	상대편 팩스기가 꺼져 있거나 수신을 할 수 없는 상태에 있습니다. 상대 팩스기에서 문제를 해결해야 합니다 .
문서가 메모리에 저장되지 않습니다 .	저장 가능한 메모리 공간이 없습니다 . 화면에 Memory Full 이라는 메세지가 나타나면 필요없는 문서는 지우고 메모리 공간을 확보한 뒤 다시 하세요 .

문 제	해 결 책
수신한 팩스의 아래 부분이 여백이거나 상단에 줄하나만 인쇄되어 나옵니다 .	용지설정이 바로 되어 있는지 확인해 보세요 . 시스템 환경 설정에서 Auto Reduction 이나 Discard Size 기능을 설정하세요 . (7.2 쪽 참조)

인쇄품질 문제

문 제	해 결 책
인쇄 상태가 흐려요 .	7.9 쪽을 참조해서 잉크잔량을 확인해 보세요 . 만약 잉크가 거의 다 소모되었다면 화면에 Ink Low. Install New ink cartridge 가 나타납니다 . 새 카트리지를 설치하려면 7.9 쪽을 참조하세요 . 7.9 쪽을 참조해서 잉크 카트리지가 제대로 설치되어 있는지 확인해 보세요 .
인쇄가 번지거나 글자가 너무 진해요 .	용지가 구겨지지 않고 제대로 들어갔는지 확인해 보세요 . 인쇄되어 나온 용지는 잉크가 마른 뒤 만지도록 하세요 . 잉크 카트리지를 청소하려면 7.11 쪽을 참조하세요 .
인쇄물에 하얀 세로선이 나타나요 .	만약 화면에 Ink Low. Install new ink cartridge 메시지가 나타나지 않은지 확인하세요 . 카트리지를 교체하려면 7.9 쪽을 참조하세요 .
인쇄가 틀어 집니다 .	잉크 카트리지 정렬을 해주세요 . (7.11 쪽 참조)
검은 가로선이 인쇄됩니다 .	잉크 카트리지 설치함의 접촉면을 청소해 주세요 . (7.12 쪽 참조)

용지 급지 문제

문 제	해 결 책
인쇄중에 용지가 걸립니다 .	7.21 쪽을 참조해서 걸린 용지를 제거하세요 .
용지가 몇장씩 붙어서 들어갑니다 .	용지를 너무 많이 넣지 않았는지 확인해 보세요 . 용지함에 한번에 넣을 수 있는 최대량은 50 장입니다 . 또 용지를 넣을 때 너무 깊이 밀어 넣지 마세요 . 용지가 걸릴 수 있습니다 . 습기가 많은 날에는 용지가 서로 붙어서 들어갈 수 있습니다 .
용지가 들어가지 않습니다 .	기기내부에 용지가 걸려있지 않은 지 확인해 주세요 .
용지가 비스듬히 들어가면서 구겨집니다 .	용지를 너무 많이 넣지 않았는지 확인해 보세요 . 용지함에 한번에 넣을 수 있는 최대량은 50 장입니다 . 용지 가이드를 용지폭에 밀착시키지 말고 약 1-2mm 정도의 여유를 두세요 . 그리고 용지를 넣을 때 너무 깊이 밀어 넣지 마세요 .

걸린 용지 제거하기

원고가 걸렸을 때

팩스를 보내거나 복사를 하기위해 문서가 읽히는 중에 걸리면 화면에 Remove jammed document 메시지가 나타납니다 . 문서가 걸리면 억지로 빼내지 말고 다음과 같이 하세요 .

조작판을 열고 찢어지지 않도록 조심하여 걸린 용지를 빼내세요 .



인쇄되어 나오던 종이가 걸렸을 때

수신된 팩스 또는 복사물이 인쇄되어 나오는 중에 걸리면 화면에 Remove jammed paper and press Stop/Clear 메시지가 나타납니다 . 걸린 용지를 억지로 빼내지 말고 다음과 같이 하세요 .

1 **용지가 들어가다가 걸린 경우 화살표 방향으로 부드럽게 당겨서 빼내세요** .



2 **용지가 인쇄되어 나오다가 걸린 경우 화살표 방향으로 부드럽게 당겨서 빼내세요** .

3 **[정지 / 기능복귀] 버튼을 누르세요** .

메모

8

부 록

이 장에 수록된 내용은 :

- 제품사양
- ITU 4% 견본 (60.5% 축소)
- 용지 크기 및 종류
- 용지 사양 (인쇄 가능 영역)
- 사용할 수 있는 원고
- 소모품 구입과 교환시기
- 서비스에 관하여

제품사양

적용회선	공중 전화망 (PSTN), 사설 자동 교환기 (PABX).
통신 호환	ITU G3
압축방법	MH/MR/MMR (ECM 모드)
모뎀 속도	14400/12000/9600/7200/4800/2400 bps
스캔 방식	밀착형 이미지 센서 (CIS)
문서 최대폭	216 mm
유효독취폭	210 mm
유효인쇄폭	203 mm
소비 전력	인쇄대기 : 4.9 W 이하 인쇄중 (최대): 15 W 이하
온도	최적온도 10°C ~ 35°C
습도	상대습도 20 ~ 80%
제품치수 (W x D x H)	368 x 254 x 141 mm(모든 받침대가 접혀있을때) 368 x 557 x 256 mm(모든 받침대가 펴져있을때)
제품무게	3.5 Kg (수화기 포함)
정격전압	AC 220 ~ 240V, 50/60Hz
정격전류	0.3A
스캔 해상도	최고 200 x 200 dpi
인쇄 해상도 (CF-345TP 만 적용)	고속 (Draft) 300 x 300 dpi 표준 (Normal) 300 x 600 dpi 최고 (Best) 600 x 600 dpi
인쇄 속도	최대 1 분당 4 매 (A4, 고속 (Draft)300 x 300 dpi 기준)
복사 해상도 (컬러 복사는 지원하지 않습니다)	고속 (Draft)300 x 300 dpi 표준 (Normal)600 x 300 dpi 최고 (Best)600 x 300 dpi
복사 속도	최대 1 분당 3 매 (A4, 고속 (Draft)300 x 300 dpi 기준)
문서 자동 급지량	최대 10 매
용지 자동 급지량	최대 50 매
팩스해상도	보통 (Standard): 203 x 98 dpi 고품질 (Fine): 203 x 196 dpi 최고품질 (Superfine): 203 x 392 dpi

그레이스케일	64 단조
메모리 용량	1.25 MB(ITU 4% 기준 약 100 페이지 - 참조페이지 8.4 쪽 : CF-345TP) 500 KB(ITU 4% 기준 약 40 페이지 - 참조페이지 8.4 쪽 : CF-340) 128 KB(ITU 4% 기준 약 10 페이지 - 참조페이지 8.4 쪽 , 즐겨찾기 원고 메모리용)
음성녹음시간	약 15 분 (인사말 + 수신메시지 , CF-345TP 만 적용)
잉크 수명	제품구입시 제공되는 잉크 INK-M40S : 약 265 매 (ITU 4% - 참조페이지 8.4 쪽) 판매용 잉크 INK-M40 : 약 750 매 (ITU 4% - 참조페이지 8.4 쪽)

ITU 4% **견본** (60.5% **축소**)



THE SLEREXE COMPANY LIMITED

SAPORS LANE - BOOLE - DORSET - BH 25 8 ER

TELEPHONE BOOLE (945 13) 51617 - TELEX 123456

Our Ref. 350/PJC/EAC

18th January, 1972.

Dr. P.N. Cundall
Mining Surveys Ltd.,
Holroyd Road,
Reading,
Berks.

Dear Pete,

Permit me to introduce you to the facility of facsimile transmission.

In facsimile a photocell is caused to perform a raster scan over the subject copy. The variations of print density on the document cause the photocell to generate an analogous electrical video signal. The signal is used to modulate a carrier, which is transmitted to a remote destination over a radio or cable communications line.

At the remote terminal, demodulation reconstructs the video signal, which is use dot modulate the density of print produced by a printing device. This device is scanning in a raster scan synchronised with that at the transmitting terminal. As a result, a facsimile copy of the subject document is produced.

Probably you have uses for this facility in your organisation.

Yours Sincerely,

Phil.

P.J. CROSS
Group Leader - Facsimile Research

Registered in England: No. 2038
Registered Office: 60 Vicars Lane, Ilford, Essex.

용지 크기 및 종류

만족스러운 인쇄품질과 팩스품질은 용지 종류에 의해 달라질 수 있습니다. 일반용지의 품질은 매우 다양해서 많은 양의 용지를 구입할 경우 인쇄품질을 테스트해 보세요 . 기기는 다양한 종이를 포함합니다 .

- 건식복사용지
- 백상지
- 이중목적지

모든 종이의 물리적 특성이 다르기 때문에 같은 종류라 하더라도 포장박스마다 다른 결과가 나올 수 있습니다 . 예상치 않은 결과가 나왔다면 용지의 다른면 , 다른 종류 , 같은 종류의 다른 포장박스에 있는 것으로 인쇄를 해보세요 .

다음 종류의 용지는 본 제품에는 사용하지 마세요 .

- 전산용지와 같은 연속용지
- 합성류 용지
- 감열용지
- 세금계산서와 같이 여러장이 1 쌍을 이루는 용지
- 화학처리된 용지
- 양각 또는 음각용지

사용할 수 있는 용지 규격

용지 크기	단위 (mm)	단위 (인치)	용지 무게
Letter	216 x 279	8.5 x 11.0	70 g/m^2 ~ 90 g/m^2 (20 ~ 24lb)
A4	210 x 297	8.3 x 11.7	
Legal	216 x 356	8.5 x 14.0	

용지 사양 (인쇄 가능 영역)

인쇄시 최소 여백

용지 크기	윗여백	아래 여백	왼쪽 / 오른쪽 여백
Letter	2mm	15mm	6.4mm
A4	2mm	15mm	3.4mm
Legal	2mm	15mm	6.4mm

사용할 수 있는 원고

		1 매 급지시	2 매이상 급지시
원고크기	최대	8.5" (폭) x 14" (길이) (216 mm x 356 mm)	8.5" (폭) x 11.7" (길이) (216 mm x 297 mm)
	최소	5.8" (폭) x 5.0" (길이) (148mm x 128 mm)	
유효스캔폭		8.26" (210 mm)	
자동급지 매수		-	10 매
원고 두께		0.07 mm ~ 0.15 mm	0.075 mm ~ 0.12 mm
원고 품질		어느 한 쪽도 코팅되지 않아야 함 .	

여러 장을 급지할 경우에는 모든 원고가 같은 크기 , 같은 종류이어야 합니다 .

다음 종류의 문서는 원고로 사용하지 마세요 .

- 접은문서
- 잉크나 풀이 마르지 않은 상태의 문서
- 구부러지거나 접혀진 문서
- 0.07mm 보다 얇은 문서
- 0.15mm 보다 두꺼운 문서
- 먹지와 같이 화학 처리된 문서
- 코팅 처리되거나 광택이 있는 문서
- 너무 작거나 길이가 너무 짧은 문서
- 철이나 금속으로 된 문서

소모품 구입과 교환시기

소모품 구입안내

소모품 종류	모델 번호	구입 방법
검정 잉크 카트리지	INK-M40	▶ **인터넷 이용** www.sec.co.kr/fax 에 접속해 주문하세요 . ▶ **통신판매 이용** 080-023-8484(전화비 무료) ▶ **대리점** 가까운 삼성전자 C&C 대리점이나 서비스 센터 또는 삼성 소모품 전문점에서 구입하세요 . ▶ **소모품은 반드시 삼성전자 정품을 사용하세요 .** 유사품 사용으로 인한 제품의 손상에 대해서는 품질보증 및 A/S 를 받을 수 없습니다 .

소모품 교환시기

원고 급지 패드

• 용지를 10,000 매 가량 인쇄하면 조작판 안쪽에 있는 이 부품을 교환해 주어야 합니다 .

서비스에 관하여

서비스에 관하여

잉크 카트리지 보증

- 잉크 카트리지의 보증 기간은 판매일로부터 6 개월이며 , 중량기준으로 관리됩니다 .
- 사용환경에 따라 장시간 사용을 하지 않을 경우 잉크가 굳어 노즐이 막힐 수 있으며 , 이로 인해 잉크를 교환해야 할 경우 보증기간 6 개월이 경과되었으면 무상 서비스를 받을 수 없습니다 .

소모품은 반드시 당사 정품을 사용하세요 .

- 최고의 인쇄 품질을 얻으려면 삼성 소모품 제품만을 사용하는 것이 좋습니다 .
- 잉크 카트리지를 개조하거나 잉크를 다시 채워 발생한 손상은 품질보증 및 서비스를 받을 수 없습니다 .
- 잉크 카트리지에 잉크를 다시 채워 사용하시면 잉크 카트리지의 전자 및 기계부품이 압력으로 정상적인 수명대로 작동되지 않을 수 있고 문제를 발생시킬 수 있습니다 .

잉크 카트리지 교체 시기

- 검정색이 흐리게 인쇄되거나 정확한 컬러가 인쇄되지 않을 경우는 사용중인 잉크 카트리지의 양을 확인한 후 새 잉크 카트리지로 교체하세요 .
- 인쇄 제어판의 잉크 잔량과 잉크 카트리지 자체의 잔량이 다를 수 있습니다 .

잉크 카트리지를 정기적으로 청소하세요 .

소모품 품질문제 발생시 가까운 삼성전자 서비스센타를 방문하여 문의하세요 .
(전화번호는 뒷표지 참조)

무상보증의 예외사항

아래와 같은 사항으로 인한 제품 결함 및 손상에 대해서는 무상 보증이 적용되지 않습니다 .

- 제품이 보증하는 사용환경 범위를 벗어난 환경에서 사용하여 이상이 발생한 경우
- 비정상적인 부품 (소모품 포함) 을 사용한 경우 : 삼성전자 정품이 아니거나 재생용 소모품을 사용하여 결함이 발생한 경우
- 지정된 인쇄 용지를 사용하지 않은 경우
- 불안정한 장소에서의 사용이나 불충분한 유지보수로 인한 결함이 발생한 경우
- 충격전압을 보호할 수 없는 불안정한 전원에서 사용한 경우
- 사용자가 제품을 임의로 분해 , 조립하여 이상이 발생한 경우
- 사용자가 임의로 수정하거나 잘못 사용하여 이상이 발생한 경우
- 제품 내에 외부이물 (볼펜 , 연필 , 클립 등) 로 인한 동작불량이 발생한 경우

찾아보기

A

Adjust Scanner7.15
Align Head7.11
Auto Journal7.4
Auto Mode3.6
Auto Reduction7.3

C

Call Monitor7.5
Caller ID7.4, 7.7
Cancel Schedule5.7
Collate1.8

D

Darkness7.4
Discard Size7.3

E

ECM Mode7.3

F

Fax Mode3.6

H

Help List7.7
Howler Action7.5

I

ICM Record Time7.5
Image TCR7.4

J

Junk Fax7.7

M

Message Forward7.5

P

Paper Size1.7, 7.3
Phone Volume1.12
Phonebook7.7
Print Fax5.9, 7.7

R

Rcv.Start Code7.3
Received Journal7.7
Remote Password7.5
Remote Test7.4
Resolution7.4
Ringer Volume1.12
Rings To Answer7.3

S

Save Charge7.5
Schedule Inform7.7
Self Test7.15
Send From Memory7.3
Sending Confirm7.3, 7.7
Sent Journal7.7
Set Broadcasting5.2
Set Delayed Fax5.3
Set Fax Forward5.8
Set Junk Fax No.7.4
Set Polling Send5.6
Silence Action7.5
Silent Mode7.4
System Data7.7

T

TAM Mode3.6
TAM Status7.7
Tel Mode3.6

U

USB 케이블 연결 1.3

V

View Ink Level7.9

Z

Zoom Rate1.8

ㄱ

걸린 용지 제거 7.21
검색 / 통화차단 1.5, 2.6
글자 선택 1.5
글자 입력 1.11
글자선택 3.4

ㄴ

날짜 1.9
녹음된 메시지 듣기 4.4
녹음된 인사말 4.2
녹음지움 1.4

ㄷ

다음 메시지 4.4
다이얼 대기시간 2.3
단축 다이얼 3.5
단축 다이얼 사용하기 2.5
단축다이얼 1.4, 2.3

ㄹ

리포트 인쇄 7.6

ㅁ

매너모드 1.4
먼지 방지용 덮개 1.3
메뉴 1.5
메모리 지우기 7.8
모든 메시지 4.4
무상보증의 예외사항 8.8
문제 해결 7.19

ㅂ

발신자 정보 리스트 2.10
발신자 확인 서비스 2.9
배출 원고 받침대 1.3
보낼 문서 넣기 3.3
보호 테이프 7.9
복사 매수 1.8
복사 배율 1.8
복사시작 1.5
복사하기 1.8

ㅅ

사용자 선택 기능 7.2
사용할 수 있는 원고 8.6
상대방 확인 4.5
상위메뉴 1.5
서비스에 관하여 8.8
선택 /Enter1.5
설치함 7.10
설치함의 접촉면 청소 7.12
소리 설정 7.6
소모품 교환시기 8.7
소모품 구입 8.7
송신 예약 5.3
송화음 차단 2.8
수신 거부 5.9
수신 거부 설정 5.9
수신 거부 해제 5.10
수신 취소 3.10
수신된 메시지 4.4
수신모드 선택 3.6
수신모드 / 원고선택 1.5
수화기 1.3
수화기 연결 1.3
수화기들지 않고 다이얼 2.2
숫자버튼 1.4
스캔부 청소 7.13
스피커 볼륨 조절 1.12
스피커를 통해 상대방 확인하기 4.5
스피커폰 1.5, 2.2
시각 1.9
시험 인쇄 7.15

ㅇ

에러 메시지 7.16
여러 장소로 보내기 5.2
연결된 다른 전화기에서 수신 3.10
예약된 작업 취소 5.7
온훅다이얼 1.5, 2.2
용지 가이드 1.3
용지 급지 문제 7.20
용지 넣기 1.6
용지 받침대 1.3
용지 방향 , 설정하기 6.9
용지 크기 및 종류 8.5
용지크기 설정하기 1.7
원격제어 4.6
원고 가이드 1.3
원고 받침대 1.3
원고선택 3.4
원터치 다이얼 3.5
원터치 다이얼 사용하기 2.4
원터치 다이얼과 단축 다이얼 등록 2.3
응답기능 해제 4.3
응답모드 1.4

이동 / 음량조절 1.5
이전 메시지 4.4
인사말 1.4
인사말 녹음 4.2
인쇄
  기본 인쇄하기 6.6
  스풀 (Spool)6.6
  인쇄 대기열 6.7
  취소하기 6.7
인쇄품질 문제 7.20
잉크 잔량 확인 7.9
잉크 카트리지 관리 7.8
잉크 카트리지 교체 7.9
잉크 카트리지 노즐 청소 7.11
잉크 카트리지 정렬 7.11
잉크 카트리지 청소 7.11
잉크교체 1.4
잉크절약 1.4
잉크절약모드 1.12

ㅈ

자기 번호와 이름 넣기 1.10
자동 다이얼 2.3
자동 모드 3.8
자동응답 모드 3.8, 3.9
자동응답 모드 (TAM) 선택 4.3
재다이얼 2.7
재다이얼 / 포즈 1.5, 2.3
재발신 1.5, 2.8
재생 / 녹음 1.4
전원 연결 1.3
전화 모드 3.7
전화걸기 2.2
전화번호부 검색 2.6
전화벨 크기 조절 1.12
전화선 연결 1.3
정지 / 기능복귀 1.5
제품사양 8.2
조작판 1.3, 1.4
즐겨찾기 1.4

ㅊ

최근 발신자 찾아보기 2.9

ㅌ

통화내용 녹음 2.8
특수기호 1.4

ㅍ

팩스 모드 3.7
팩스 문제 7.19
팩스 받기 3.6
팩스 보내기 3.2
팩스 보내기에 적당한 문서 3.2
팩스 인쇄 5.9
팩스 재전송 5.8
팩스전송 1.5
폴링 5.6
프린터 드라이버
  삭제하기 6.4
  설치하기 6.2
  재설치하기 6.4
프린터 등록정보
  기능 탭 6.9
  설정 탭 6.9
  화면 열기 6.8

ㅎ

호출기능 4.8
확인한 메시지 4.5
흑백 기준값 조정 7.15

제품보증서

본 제품의 품질 보증기간은 1년 부품보유기간은 5년입니다.

서비스에 대하여 :

- 저희 삼성전자에서는 품목별 소비자피해보상규정 (재정경제부 고지 제 2000-21 호) 에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.
- 서비스 요청시 삼성전자서비스 (주) 또는 지정된 협력사에서 서비스를 합니다.
- 보상여부 및 내용통보는 요구일부터 7 일 이내에, 피해보상은 통보일로부터 14 일 이내에 해결하여 드립니다.

제 품 명		모 델 명	
구 입 일	년 월 일	Serial No.	
구입대리점		판 매 금 액	

무료서비스

※일반 제품을 영업용도로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다.

소비자 피해유형	보증기간 이내	보증기간 이후
정상적인 사용상태에서 발생한 성능, 기능상의 하자로 고장 발생시		
구입후 10 일 이내에 중요 이상 발생시	제품교환 또는 환급	해당없음
구입후 1 개월 이내에 중요 이상 발생시	제품교환	해당없음
제품 구입시 운송과정 및 제품설치중 발생된 피해	제품교환	해당없음
교환된 제품이 1 개월 이내에 중요한 수리를 요하는 고장발생	구입가 환급	해당없음
교환 불가능시	구입가 환급	해당없음
동일 하자로 3 회까지 고장 발생시	무상수리	유상수리
동일 하자로 4 회째 고장 발생시	제품교환 또는 환급	유상수리
서로 다른 하자로 5 회째 고장 발생시	제품교환 또는 환급	유상수리
소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우	제품교환 또는 환급	정액감가상각 +10% 가산후 환급
부품보유기간 이내 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	제품교환 또는 환급	정액감가상각 +10% 가산후 환급
수리용 부품은 있으나 수리 불가능시	제품교환 또는 환급	정액감가상각후 환불
소비자의 고의 . 과실로 인한 고장인 경우		
수리용부품은 있으나 수리 불가능시	유상수리 금액 징수후 교환	유상수리금액 + 감가상각후 교환
수리용부품이 없어 수리 불가능시	유상수리	유상수리

※고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 반드시 사용설명서를 읽어 주십시오.
※이 제품보증서는 대한민국에서만 사용되며 다시 발행되지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주세요.
※이 제품보증서는 대한민국에서만 적용이 되며, 해외에서는 적용을 받으실 수 없습니다.

유료서비스

※고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 반드시 사용설명서를 읽어 주세요. 기구 세척, 조정, 사용설명등은 제품고장이 아닙니다. (수리가 불가능한 경우 별도 기준에 준함)

고장이 아닌경우

1 회무상 2 회부터 유상

- 사용설명 및 분해하지 않고 간단한 조정시
- 외부안테나 (외부환경) 및 유선신호 관련 서비스 요청시
- 판매점에서 부실하게 설치해 주어 재설치시
- 제품 내부에 먼지 세척 및 이물 제거시

1 회부터 유상

- 제품의 이동, 이사 등으로 인한 설치 부실건
- 구입시 고객요구로 설치한 후 재설치시
- 소비자 설치 미숙으로 재설치할 경우
- 헤드세척 및 이물투입 서비스 요청시
- 네트워트 및 타사 프로그램 사용설명

소비자 과실로 고장난 경우

- 소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리로 고장 발생시
- 전기용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생된 경우
- 설치후 이동시 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생시
- 당사에서 미지정한 소모품, 옵션품사용으로 고장 발생시
- 삼성전자 (주) 서비스위탁업체인 삼성전자서비스 (주) 기사 및 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생시

그밖의 경우

- 천재지변 (화재, 염해, 수해 등) 에 의한 고장 발생시
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우 (배터리, 형광등, 헤드, 진동자, 램프류, 필터류, 토너, 드럼, 리본 등)

SAMSUNG

삼성전자주식회사

http://www.sec.co.kr